
brother

MFC-3420J

取扱説明書

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。



お客様相談窓口(コールセンター)

5 0120-143410

この商品の取り扱い・操作についてのご不明な点がございましたら、 上記お客様相談窓口にお気軽に申しつけください。

- ●受付時間/9:00~18:00 (土曜日のみ17:00まで)
- ●営業日/月曜日~土曜日(日・祝日および当社休日は休みとさせていただきます。)

Presto!® PageManager®(添付ソフトウェア) テクニカルサポート窓口

フラーカルタボート返山 TEL/03-5472-7008 FAX/03-5472-7009

ニューソフトジャパン株式会社 ニューソフトカスタマーサポートセンター

●受付時間/午前10:00~12:00・午後1:00~5:00(±日·祝日を除く)

本書の使い方・目次

各部の名称とはたらき

ご使用前の準備

で使用前の基本設定

ファクスの送信

ファクスの受信

ファクスの応用機能

レポート・リスト

コピー

日常のお手入れ

困ったときには

付録

国際エネルギースタープログラム



この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に積極的に取り組むために、エネルギー消費の少ない効率的な製品を、開発・普及させることを目的としています。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

VCCI規格

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

電源高調波

本機器は社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会が定めた複写機および類似の機器 の高調波対策ガイドライン(家電·汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠)に適合して います。

本使



MFC

ブラザーMFCは下記のアフターサービスメニューをご用意致しております。 **故障かな?と思ったら**...

1年間無償保証



お客様相談窓口へお電話ください。

取扱説明書の表紙に記載された、フリーダイヤル [お客様相談窓口] へお電話ください。

お客様の製品の状態を、お電話による質疑応答により診断。

E-mailでのお問い合わせ:http://www.brother.co.jp/jp/mail_service_id/index.html http://solutions.brother.co.jp/contact/index.html



修理が必要と判断された場合、48時間以内に、故障機の回収手配。

事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便による故障機の回収を手配します。 お客様によるサービスセンターへの持ち込みは不用です。



_ ご希望に応じて、 _□貸出機のサービスもご用意 *²

引き取り料は無料。お客様によるサービスセンターへの持ち込みは不用です。 お送りした代替機をそのままお使いいただくか、またはお客様の機械の修理を行った上で返却するかはご選択頂けます。



7日以内に修理品を返送。

弊社到着後、7日以内にお客様へ修理完了品をお返しします。

- *1 一部地域を除く
- *2 正常動作の確認・整備をした機械

ブラザーサービスパック---

1年間の無償保証期間"Service Express"に加え、さらに充実した保守サービスメニューをご用意しております。(有料)

゙サービスパック

製品購入と同時に購入して頂けるサービスプログラムです。

2年もしくは3年間の長期保証契約ですので、割安にサービスを受けられるメリットがあります。

年間保守サービス

製品ご購入後、いつでもご契約できる1年単位のサービスプログラムです。

※各保守契約については、 [出張修理] か [引取修理] を選択していただけます。

- ・ 上記2つの保守契約には、技術料/部品代が含まれます。
- ・ 出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応します。 出張修理契約には、出張料が含まれております。
- ・ 引取修理は、宅配業者による故障機の回収手配をし、修理完了後返送します。引取修理契約には、送料も含まれております。
- サービス提供時間:月~金(除く祝祭日、弊社休業日)9:00~17:00

各保守契約についての料金体系・サービス内容の詳細は、下記の窓口へお問い合わせください。

TEL: 052-824-3253

http://www.brother-hanbai.co.jp/brother support/index.html

安全にお使いいただくために

このたびは本機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 この取扱説明書には、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防 ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示し ています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を 負う可能性がある内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。

	特定しない 禁止事項	分解し いけま	ては せん	水に濡ら	うして ません		火気に近づけて はいけません
0	特定しない 義務行為		電源プラ	 い		アース	くをつないで ごい
\triangle	特定しない 危険通告	<u></u>	感電の危			火災の ありる	D危険が ます

- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お客様相談窓口 0120-143410 へご連絡ください。
- ・本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、受信 文書の全部または一部が消失したり、通話や録音などの機会を逸したために生 じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかね ますので、あらかじめご了承ください。
- このファクシミリの設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。 無資格者の工事は違法となり、また事故のもとになりますので絶対におやめく ださい。
- 取扱説明書等、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店へ申し出ていた だければ購入できます。

ご使用の前に、次の「警告・注意・お願い」をよくお読みいただき、正しくご使用く ださい。


電源について

火災や感電、やけどの原因になります。



警告

電源は AC100V、50Hz または 60Hz でご使用ください。



国内のみでご使用ください。 海外ではご使用になれません。



ぬれた手で電源コードを抜き 差ししないでください。



電源コードを抜くときは、コードを引っぱらずにプラグの本機(金属でない部分)を持って抜いてください。



電源コードの上に重い物をの せたり、引っぱったり、たばね たりしないでください。



タコ足配線はしないでくださ い。



感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接続してください。



保護接地線のない延長用コードを使用しないでください。保 護動作が無効になります。



アース線を取り付けてください

万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧(雷など)がか かったとき本機を守るため、アース端子にアース線を取り付け てください。

- ■取り付けられるところ
- ■絶対に取り付けてはいけないところ

- ●電源コンセントのアース端子●電話専用アース線●銅片などを 65cm 以上、地中に● 避雷針
- 埋めたもの
- 設置工事(第3種)が行われて いる設置端子







てください。

ら抜いてください。

注意

雷がはげしいときは、電源

コードをコンセントから抜い

また、電話機コードも本機か

電源コードはコンセントに確 実に差し込んでください。



お願い

電源コンセントの共用にはご 注意ください。 複写機などと同じ電源はさけ





■このような場所に置かないで

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。



警告

湿度の高い場所

ふろ場や加湿器のそばなど に置かないでください。







注意

温度の高い場所

直射日光の当たるところ、 暖房設備のそばなど



不安定な場所

ぐらついた台の上や傾いたと ころなど



油飛びや湯気の当たる場所 調理台のそばなど



お願い

いちじるしく低温な場所 製氷倉庫など



磁気の発生する場所 テレビ、ラジオ、スピーカ-

こたつなど




高温、多湿、低温の場所 本機をお使いいただける環境

の範囲は次のとおりです。

温度:10~35℃ 湿度:20 ~ 80% (結露なし)

壁のそば

本機を正しく使用し性能を維 持するために設置スペースを 確保してください。



傾いたところ

水平な机、台の上に設置してく ださい。傾いたところに置くと 正常に動作しない場合があり ます。



◎急激に温度が変化する場所

- ◎風が直接あたる場所(クー ラー、換気口など)
- ◎ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
- ◎換気の悪い場所
- ◎揮発性可燃物やカーテンに 近い場所
- ◎じゅうたんやカーペットの上

電波障害時の対処

近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつき やゆがみが発生したり、コードレス電話の子機で通話できなく なる場合があります。その場合は電源コードをコンセントから 一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオや テレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような 方法を試みてください。

- 本機をテレビから遠ざける。
- 本機またはテレビなどの向きを変える。
- ・本機をコードレス電話の親機から遠ざける。



もしもこんなときには

下記の状況でそのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントから抜いてください。



警告

煙が出たり、異臭がしたとき

すぐに電源コードをコンセントから抜いて、 販売店にご相談ください。

お客様による修理は危険ですから絶対におや めください。



本機を落としたり、キャビネットを破損し たとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご 相談ください。





内部に水が入ったとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店 にご相談ください。



内部に異物が入ったとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご 相談ください。





その他のご注意

故障や火災、感電、けがの原因となります。



警告

分解しないでください。 法律で罰せられることがあり



があります。

改造しないでください。

修理などは販売店にご相談く

ださい。法律で罰せられること

本機の上に水、薬品などを 置かないでください。





8



警告


図に示す所に指を入れないでください。




本機を動かすときは、図に示した 場所をもってください。本製品の 底部を持って移動しないでくだ さい。




本体カバーのはしで手をはさまないようにしてください。




本機の使用後は、図に示す部分が熱くなり ます。触らないでください。



図に示す場所は触らないでください。



図に示す金属部分のエッジには触らないでください。





注意

火気を近づけないでください。

故障や火災・感電の原因となり ます。



お願い

落下、衝撃を与えないで



動作中に電源コードを抜い たり、開閉部を開けたりし ないでください。



記録紙の排の 記録がま機物は ではない ではない ではない。



本機の上に重い物を置かないでください。



室内温度を急激に変えないでください。

装置内部が結露するおそれが あります。



指定以外の部品は使用しないでください。



本機に貼られているラベ ル類ははがさないでくだ さい。

梱包されている部品は必ず取り付けてください。

海外通信をご利用になるとき


回線の状況により正常な通信ができない場合があります。



NTTの支店・営業所から遠距離の場合には、お使いになれないことがありますので、最寄りのNTTの支店、営業所へご相談ください(116番)。



1つの電話回線に並列接続すると通信エラーなどの原因になりますのでおやめください。



停電がおきたときは

お願い

停電時にはデータの種類によって、消去されるデータがあります。

- ●消去されないデータ
 - ・短縮ダイヤル
 - ・グループダイヤル
 - 各種登録・設定の内容
- ●消去されるデータ
 - ・送信メモリー文書
 - ・通信管理レポート・受信メモリー文書

停電復旧時について

1 時間以上停電が続いた場合 は、日付の再設定をしてくださ い。

停電中はファクスの送受信ができません。

本機の機能はすべて使用できなくなります。外付電話機は使用できる機器もあります(外付電話機の取扱説明書をご覧ください)。



記録紙について

お願い

使用する記録紙にはご注意ください。


しわ、折れのある紙、湿っている紙、カールした紙などは使用しないでください。







保管は直射日光、高温、 高湿を避けてください。



取扱説明書の構成

本機には、以下の取扱説明書が同梱されています。

かんたん設置ガイド 本機を使用するための準備について記載しています。
取扱説明書(本書) ファクス、コピー、本機のお手入れ、困ったときの 対処法などについて記載しています。
CD-ROM 取扱説明書〜パソコン活用編〜 付属の CD-ROM に収録されている「PDF マニュア ル」です。プリンタ、スキャナなど、パソコンと接 続して使う機能について説明しています。



● 取扱説明書はスタートメニューからも閲覧できます。

[スタート] - [プログラム] - [Brother] - [MFC_DCP MFC-3420J] -[取扱説明書] の順にクリックします。

本書の表記

本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。

マークについて

注意	本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいこと がらを説明しています。
補足	本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。
P. XXX	参照先を記載しています(XXX はページ)。
P. XXX	CD-ROM に収録の「PDF マニュアル」の参照先を記載しています。

商標について

Windows[®] 98 の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] 98 operating system です。 Windows[®] 98SE の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] 98 Second Edition operating system です。

Windows® 2000 Professional の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。(本文中では Windows® 2000 と表記しています。) Windows[®] Me の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition operating system です。

Windows[®] XP の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] XP operating system です。 本文中では、OS 名称を略記しています。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に おける登録商標です。

Apple、Macintosh は、アップルコンピュータ社の登録商標です。

Adobe、Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の 商標です。


Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本書の読みかた

本書は次のようなレイアウトで説明しています。

見出しインデックスです。 現在の章を反転表示で示します。



このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。

とはたらき


Acrobat Reader の表示画面と操作

付属 CD-ROM に収録の PDF マニュアルをお読みになるための Acrobat Reader の表示画面と操作を簡潔に説明します。

補足

● 取扱説明書はスタートメニューからも閲覧できます。

[スタート] - [プログラム] - [Brother] - [MFC_DCP MFC-3420J] -[取扱説明書] の順にクリックします。



補足

- Acrobat[®] Reader 5.0 または Acrobat[®] 5.0 をお使いの方は、画面上の PDF の線をなめらかにして見ることができます。下記の手順で操作してください。
 - PDF を開きます。
 - ② ツールバーの [編集] メニューから [環境設定] を選択します。
 (Acrobat 5.0 の場合は、ツールバーの [編集] メニューから [環境設定] [一般] を選択します。)
 - ③ 画面右側の項目から [表示] を選択します。
 - ④ [スムージング] の「ラインアートのスムージング」チェックボックスを チェックします。
 - ⑤ [OK] をクリックします。

あなたの「○○したい」から該当ページを参照できます。 各機能をご利用になる前に「第2章 ご使用前の準備」を必ずお読みください。

● ファクス

簡単に送信したい。 (短縮ダイヤル、電話帳) P.82



自動で受信したい。 (自動受信)P.106




画質を調整したりカラーで 送信したい。

(画質調整) P. 91 (カラーファクス) P. 90



指定した時刻に送信したい。 (タイマー送信) **P.97**



海外に送信したい。 (海外送信) P. 96



外出先で受信したい。 (ファクス転送) P.128



受信側ファクシミリからの 操作で原稿を受け取りた い。

(ポーリング) P. 117




複数の相手に同じ文書をまとめて送信したい。

(同報送信) P.93



パソコンからファクスを送 信したい。





パソコンを使って短縮ダイヤルなどの設定を簡単に行いたい。



基本設定 | ファクス送信 | ファクス受信

たくさんの文書を連続コピー したい。(ADF:自動原稿送り 装置) P. 144




拡大/縮小コピーしたい。 P. 150




効率よく複数部コピーした (1_o P. 157


> ソートコピー スタックコピー




2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚の記 録紙にまとめてコピーしたい。 (2 in 1、4 in 1) P. 159



ポスターサイズにコピーした (1_o P. 159



画質を明るく(暗く)したい。 P. 155



画質をきれいにコピーした (\ P. 151 P. 152




色を調整したい。 (カラー調整)P.456

赤〔	R:- □■□□□ +
緑	G:- □□□■□ +
青	B:- □■□□□ +

● プリンタ






スキャナ

文字や写直をそのままパソコ ンに保存したい。

(スキャンイメージ)

(タ)「パソコン活用編」P. 47 (スキャンファイル)

「パソコン活用編」 P. 49



画像データを E メールに添付 して送りたい。

(の)「パソコン活用編」P. 46



画像データをテキストファイ ルに変換したい。

(@)「パソコン活用編」P. 48



複数の原稿をまとめてスキャ ンしたい。

(タ)「パソコン活用編」



● その他

ナンバー・ディスプレイを使 いたい。P. 68 「6. ナンハ'ー ディスプ レイ

21

第 1 章	各部の名称とはたらき	29
	操作パネルの名称とはたらき 電源ボタンについて	
	各部の名称	
第2章	ご使用前の準備	35
	記録紙について ^{推奨紙}	
	記録紙トレイ用記録紙の規格セットできる最大枚数	36
	記録紙のセットのしかた 使用できる記録紙	37
	カールしている記録紙について 記録紙の印刷可能範囲について	
	受信モードについて	
	受信モードの種類	44
	日動り省モード (ファクスを日動 (受ける)	46
	受信モードを選ぶ	
第3章	ご使用前の基本設定	51
	液晶ディスプレイの特徴 液晶ディスプレイについて	
	機能設定する ナビゲーションキーを使った基本操作	
	グイヤルボタンを使った基本操作機能一覧	53
	モードについて	
	モードタイマーを設定する	
	基本設定を変更する 記録紙を選ぶ	
	着信音量を調節する	63
	ボタン確認音量を変える〔ボタン確認 & ブザー音量〕 スピーカー音量を調節する	
	特別な回線に合わせて設定する 液晶ディスプレイの表示言語を切り替える〔英語・日本語〕	66

	ナンバー・ディスプレイの設定をする 電源 Off 時の動作を設定する 安心通信モードを設定する	. 69
第4章	ファクス送信	71
	ファクスを送信する前に ^{原稿サイズ}	. 72
	原稿の読み取り範囲ファクスを送信する	
	ファクスモードにするADF (自動原稿送り装置) から送信する [自動送信] 原稿台ガラスから送信する [自動送信]	. 74 . 76
	ファクスを手動で送信するファクスを送信する〔デュアルアクセス〕ファクス送信を途中で止める	. 79
	便利にダイヤルする	. 80 . 81
	電話帳を作成する 短縮ダイヤルを登録する 短縮ダイヤルを変更する グループダイヤルを登録する グループダイヤルを変更する	. 83 . 85 . 86
	ファクスを便利に送信する 画質を変更する カラーでファクスを送信する 画質を設定する〔設定内容を保持する〕 原稿濃度を変更する 同じ原稿を数ヶ所に送信する〔順次同報送信〕 原稿を直接送信する〔リアルタイム送信〕 海外へ送信する〔海外送信モード〕 指定時刻に送信する〔タイマー送信〕 メモリー内の文書を付ける	. 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 96 . 97
	送信待ち確認・送信待ちファクス解除	. 99

第 5 章	ファクス受信	. 101
	ファクスを受信する メモリー代行受信について 手動でファクスを受信する 呼出回数を設定する 再呼出回数を設定する 親切受信で受信する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102 103 104 105 106 107
第6章	ファクスの応用機能	. 111
	ナンバー • ディスプレイの着信履歴を利用する 着信履歴を検索する 着信記録を電話帳に登録する	112
	相手の操作で原稿を送信する 標準ポーリング送信する 機密ポーリング送信の設定	114
	本機の操作で相手の原稿を受信する	117 117 118 119
	メモリー受信を設定するメモリー受信を設定するメモリー受信を設定するメモリーに入ったファクスを出力する	121
	電話呼び出し機能とファクス転送 電話呼び出し機能とファクス転送について ファクス転送の流れ ファクス転送を設定する 電話呼び出し機能の流れ 電話呼び出し機能を設定する	123 123 124 125
	外出先から本機を操作する: リモコンアクセス … 暗証番号を設定する … リモコンアクセスをする … リモコンアクセスをする … リモコンアクセスで設定できる機能 「コマンドー覧」	127 128
	ロチョフェクセスが設定できる機能「コメント一覧」	1.3(1)

第7章	レポート・リスト	133
	レポート・リストの印刷	134
	機能案内を印刷する	
	電話帳 (ダイヤル) リストを印刷する	135
	送信レポートを印刷する	
	通信管理レポートを印刷する	
	設定内容リストを印刷する	
	ご注文シートを印刷する	
	着信履歴リストを印刷する 送信レポートの出力の設定をする	
	通信管理レポートの出力間隔を設定する	
第8章	コピー	139
-1 1	ー コピーをする前に	
	コピー機能について	
	原稿サイズ	
	コピー範囲	
	コピーをする	144
	コピーモードにする	
	ADF (自動原稿送り装置) を使ってコピーする	
	原稿台ガラスからコピーする	
	「メモリーガーイッパイデス」と表示されたときは	
	コピーの設定:一時的に設定する	
	コピーの設定:一時的に設定する	
	拡大・縮小コピーをする	
	コピーの画質を変更する	
	コピー枚数を設定する 記録紙を変更する	
	記録紙のサイズを変更する	
	コピーの明るさを調整する	
	コントラスト(色の濃度)を調整する	
	スタックコピーかソートコピーかを設定する	
	レイアウトコピー	159
	コピーの設定:設定内容を保持する	
	コピーの設定:設定内容を保持する	
	画質を変更する	
	明るさを変更する	
	コントラスト(色の濃度)を調整する	
	カラーを調整する	164


第 9 章	日常のお手入れ	165	
	インクカートリッジの交換	. 166	とはたらき
	インクカートリッジ交換のメッセージ	166	らき
	インクカートリッジ交換のしかた エー・ロー・ハー・ア		準備
	紙づまりについて 紙づまりのときのメッセージ		I/H:
	ADF(自動原稿送り装置)の入り口で原稿がつまったときは	171	#
	ADF (自動原稿送り装置) 内で原稿がつまったときは		基本設定
	記録紙トレイ内に記録紙がつまったときは	173	定
	内部で記録紙がつまったときは 内部の前面側で記録紙がつまったときは		
	本体の掃除		i
	キャビネット内部のお手入れ	176	1
	原稿台ガラス(読み取り部)のお手入れ		1
	印字品質を調整する		1
	プリントヘッドをクリーニングする 印字品質のチェックと印刷ズレを補正する		応用
	インクカートリッジの残量をチェックする		応用機能
第 10 章	団 困ったときには	181	ij
	困ったときには	. 182	リスト
	こんなときには エラーメッセージ		
	Q&A		į
	故障かな?と思ったら	189	_
第 11 章	付録	195	お手入れ
	本機の仕様	. 196	
	ファクシミリ		7
	プリンタ・スキャナ コピー		1
	電源と使用環境		,
	文字の入れかた		1
	文字配列 基本的な文字入力のしかた		
	用語集		
	索 引		
	アフターサービスのご案内		
		目次	27



各部の名称とはたらき

溧作バネルの名称とはたらき	. 3(
電源ボタンについて	. 32
各部の名称	. 33

操作パネルの名称とはたらき



①コピー機能ボタン

- オプションボタン コピーの設定を一時的に変更すると きに押します。P. 148
- コピー画質ボタン コピーの画質を一時的に変更すると きに押します。P. 151
- 拡大/縮小ボタン コピーの倍率を一時的に変更すると きに押します。P. 150

②ファクス/電話機能ボタン

- オンフックボタン ファクスを手動送信するときに押し ます。 **P.7**8
- 再ダイヤル/ポーズボタン 最後にダイヤルした番号を再びダイヤルするときや、ダイヤル番号の入力時にハイフンを入れるときに押します。P.81
- •ファクス画質ボタン ファクスを送信する原稿に合わせ て、解像度を一時的に設定するとき に押します。**P.89**

③ダイヤルボタン

ダイヤルするときや、発信元データ などの文字を入力するときに押しま す。 P.80


<u>④モードボタン</u>

- <u>コピー</u> コピーモードに切り替えるときに押 します。
- ファクス ファクスモードに切り替えるときに 押します。
- スキャン スキャンモードに切り替えるときに 押します。

⑤停止/終了ボタン

操作を中止するときや、機能設定を 解除するときに押します。

- ⑥モノクロ/カラースタートボタン
 - モノクロスタートボタン モノクロでファクス送信するときや、 原稿をコピーまたはスキャンするとき に押します。(カラースキャンかモノク ロスキャンかはパソコンで設定します。)



カラースタートボタン カラーでファクス送信するときや、 原稿をコピーまたはスキャンすると きに押します。(カラースキャンかモ ノクロスキャンかはパソコンで設定 します。)

⑦電源ボタン

電源を切るときに押します。ボタンが Off でも作動します。P. 32

⑧ナビゲーションキー P. 53

Menu
Set

各種機能の設定に入るときや、各種 データを登録するときに押します。

• 電話帳/短縮ボタン 電話帳に登録されている電話番号を 検索するときに押します。また短縮 ダイヤルでダイヤルするときは*を 押し2桁の番号を押します。





1 つ前のメニューに戻るときに押します。(右キーは無効です。)

また、スピーカやベルの音量を調節 するときや、短縮ダイヤルとして登 録されている名称をアルファベット 順に検索するときにも使用します。



メニューや選択項目をスクロール するときに押します。

<u>⑨液晶ディスプレイ</u>

月日、時刻、宛先、電話番号、各動作の 状態やエラーメッセージを表示します。

⑩インクカートリッジボタン

ヘッドクリーニングおよびインク カートリッジを交換するときに押し ます。インク残量を確認することもで きます。

(1)キャンセルボタン

処理中のジョブをキャンセルして、 メモリーからデータを削除します。

● 電源ボタンについて

電源ボタンを押して、本機を On/Off にできます。 電源を Off にした場合でも、印刷品質を維持するために本機は定期的にヘッドのクリーニングを行います。

●電源ボタンを Off にする

電源ボタンを2秒以上押します。液晶ディスプレイに右のメッセージが表示されます。

「デ ンゲ ンヲ オフニシマス

液晶ディスプレイの表示が消え、本機の電源が Off になります。

●電源ボタンを On にする

電源ボタンを2秒以上押します。液晶ディスプレイ に右のメッセージが表示されます。

「オマチクダサイ


電源が On になり液晶ディスプレイに日時が表示されます。(ファクスモード)

電源 Off の場合でも、On/Off 設定を変更することで、ファクスや電話を受信できます。 P.69


On/Off 設定	受信モード	電源 Off 時に操作可能な機能
ファクスヲ ジュシン シナイ		何も動作しません。
<u>ファクスヲ ジュシン</u> <u>スル</u>	ファクス専用モード 自動切替モード 外付留守電モード	ファクス受信親切受信タイマー送信リモートアクセス機能を使った本機のリモートコントロール
	電話モード	親切受信タイマー送信

- * モノクロスタートボタンまたはカラースタートボタンでの手動ファクス受信はできません。
- * タイマー送信、ファクス転送は、電源 On 時にあらかじめ設定しておく必要があります。

各部の名称



今までお使いになっていた電話機 などを接続して、使用します。



記録紙について	.36
推奨紙	. 36
記録紙トレイ用記録紙の規格	36
セットできる最大枚数	
記録紙のセットのしかた	. 37
使用できる記録紙	
カールしている記録紙について	
記録紙の印刷可能範囲について	42
受信モードについて	.44
受信モードの種類	
ファクス専用モード (ファクスを自動で受ける)	
自動切替モード (ファクスを自動で受ける)	45
外付留守電モード (ファクスを自動で受ける)	
電話モード (ファクスを手動で受ける)	47
受信モードを選ぶ	48

記録紙について

プリントの印字品質は記録紙によって大きく左右されます。以下の説明をよくお読みになり、目的に合った記録紙を選択してください。どんな記録紙を使ったら良いのかわからないときは、推奨紙をご利用ください。

最新の推奨紙、およびインクジェット紙、光沢紙、ラベル紙の推奨紙については、以下のサイトを参照してください。

http://solutions.brother.co.jp

● 推奨紙

記録紙種類	記録紙名	型番 / 品番
普通紙	(株)NBS リコー My Paper 68g	90-1311
インクジェット紙	KOKUYO [®] インクジェット用紙 ウルトラハイグレード A4 30 枚 A4 100 枚	KJ-1310 KJ-1315
光沢紙	KOKUYO [®] インクジェット用紙 光沢紙厚手 A4 30 枚 A4 100 枚 L 判 60 枚 L 判 120 枚	KJ-AG1315 KJ-AG1317 KJ-AG1376 KJ-AG1378
ラベル紙	ヒサゴ(株) あて名用ラベル A4 タックシール 12 面 A4 タックシール 12 面(連続給紙)	OP861 OP861DX
OHP フィルム	3M [®] OHP フィルム インクジェットプリンタ用	CG3410

● 記録紙トレイ用記録紙の規格

項目	規格
坪量	普通紙 : 64g/m² 〜 120g/m² インクジェット紙:64g/m² 〜 200g/m² 光沢紙 : 220g/m² 以下
厚さ	普通紙 : 0.08mm ~ 0.15mm インクジェット紙 : 0.08mm ~ 0.25mm 光沢紙 : 0.25mm 以下 はがき : 0.23mm 以下 L 判 ,2L 判 : 0.42mm 以下 封筒 : 0.52mm 以下

● セットできる最大枚数

記録紙トレイの最大積載は、厚さ 10mm (記録紙ガイドの▼マークまで) です。

種類	記録紙枚数
普通紙(80g/m ²)	約 100 枚
インクジェット紙	約 20 枚
光沢紙	約 20 枚
はがき	約 30 枚
L 判,2L 判	約 20 枚
封筒	約 10 枚
OHP フィルム	約 10 枚

● 記録紙のセットのしかた


記録紙トレイの記録紙ガイドを記録紙の幅にぴったり合わせ、記録紙をセット します。



- 光沢紙は当社推奨紙をお使いください。推奨紙以外の光沢紙をお使いになると、高画質な印刷ができない場合があります。
- 光沢紙をセットするときは、印刷面に直接手を触れないようにしてください。
- インクジェット紙、光沢紙、OHP フィルムには表側と裏側があります。記録 紙の取扱説明書をお読みください。
- 記録紙トレイにセットできる記録紙は、矢印の位置までです。矢印の位置より少ないことを確認してください。
- 記録紙を強く押し込まないでください。用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあります。
- 1 ~ 10 枚程度の少数の用紙をセットする場合は、記録紙トレイ中央の青いレバー(記録紙リリースレバー)を軽く押して用紙が奥までセットされていることを確認してください。


普通紙をセットする

A4 サイズの普通紙は、下記のようにセットします。




はがきをセットする

はがきは、下記のようにセットします。





● はがきや原稿をセットする向きと印刷結果は、以下のようになります。



封筒をセットする

封筒は、下記のようにセットします。



封筒の端を揃えます。


封筒の四隅を揃え、封筒を押さえて中の 空気を抜いて、平らにしてください。



2

封筒をまっすぐにします。

封筒がそっているときは、対角線上の端 を持ってゆっくり曲げ、そりを直しま す。



3


ふたの折り目を押さえます。 封筒のふたの部分がういているときは、 ふたの折り目をしっかり押さえます。






封筒を、記録紙トレイにセットします。

記録紙ガイドを封筒の幅に合わせ、封筒を記録紙トレイにセットします。



光沢紙をセットする

光沢紙は、良くさばき、下記のようにセットします。光沢紙に補助紙が付属されている場合は、説明書にしたがってセットします。





■ 補助紙を使っても光沢紙がうまく引き込まれないとき(光沢紙が2~3枚づつ 送られたりするとき)は、光沢紙を1枚づつセットしてください。

● 使用できる記録紙

本機では下記のサイズの記録紙が使用できますが、受信したファクスは **A4** サイズでのみ印刷できます。

プリンタ

種類	サイズ		
普通紙/インクジェット紙 /光沢紙/ OHP フィルム	A4、US レター、B5、リーガル、A5、 A6、L 判、2L 判、エグゼクティブ		
はがき	100mm × 148mm (官製はがき、または同 等品)、148mm × 200mm (往復はがき)		
封筒	洋形 4 号(105mm × 235mm)		

ファクス


種類	サイズ
普通紙	A4

コピー

種類	サイズ
普通紙/インクジェット紙/ 光沢紙/ OHP フィルム	A4、B5
はがき	100mm × 148mm(官製はがき、または同 等品)、148mm × 200mm(往復はがき)

● カールしている記録紙について


特に、はがきや光沢紙 (L 版、2L 版) はカールしている場合があるため、曲がりやそりを直して使用してください。



● 記録紙の印刷可能範囲について

記録紙には印刷できない部分があります。

以下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表の A、B、C、D、はそれぞれ対応しています。



(単位:mm)

種類	サイズ	モード	Α	В	С	D
		ファクス	3	12	3	3
	A4	コピー	3	3	3	3
		プリンタ				
カット紙	A5	コピー	3	3	3	3
		プリンタ				
	A6、B5 (JIS) 、エグゼクティブ	プリンタ	3	3	3	3
	レター、リーガル	プリンタ	3	3	6	6
	100 × 150	コピー	3	3	3	3
 フォトカード	102 × 152	プリンタ	3	, J	3	
フォトカート	89 × 127 (L 判)、	プリンタ	3	3	3	3
	127 × 178(2L 判)	7979	3	, J	3	
はがき、	100 × 148、	プリンタ	3	3	3	3
ポストカード	148 × 200	7929			3	
インデックスカード	127 × 203.2	プリンタ	3	3	3	3
封筒	洋形 4 号	プリンタ	10	20	3	3

補足▶▶▶

- 印刷できない部分の数値(表中の A、B、C、D)は、概算値ですので、目安として参考にしてください。また、お使いの記録紙やプリンタドライバによっても値が変わってきます。
- 高品質な印字が要求される場合は、推奨紙の使用をお奨めします。
- 光沢紙の場合、印字面には直接手をふれないようにしてください。
- 特殊な記録紙をご使用になる場合は、必ず印字テストを行ってください。
- OHP フィルムをご使用になると次に印字される記録紙を汚すことがあります。 重ならないように 1 枚ずつ抜き取ってください。
- インクジェット紙は表面と裏面があります。
- A4 幅を超える記録紙(レター等)の場合は、表中 C、D の数値が大きくなります。
- 記録紙のタイプに合わせて、本機の「記録紙タイプ」の設定を変更してください。 (よく使う記録紙に合わせて設定しておくと便利です。)

.



- 以下の記録紙は使用できません。誤ってご使用になると、故障や紙詰まりの 原因となります。
 - 傷がついていたり、カールやシワのある記録紙または封筒
 - 特別に光沢のある記録紙または封筒
 - 留め金の付いた封筒
 - すでにインクジェットプリンタなどで印字された記録紙または封筒

- 内側に印刷がしてある封筒
- 著しく寸法にばらつきのある記録紙または封筒
- 表面が均一でない記録紙または封筒(エンボス紙等)
- 角が折れ曲がった記録紙
- 横目紙

受信モードについて

● 受信モードの種類

本機の受信モードには以下の種類があります。

- ファクス専用モード (ファクスを自動で受ける)
- 自動切替モード (ファクスを自動で受ける)
- 外付留守電モード(ファクスを自動で受ける)
- 電話モード(ファクスを手動で受ける)

○ ファクス専用モード(ファクスを自動で受ける)

本機をファクス専用として使用するときに設定すると便利なモードです。お買い上げ時はこのモードに設定されています。




- ファクス専用モードは、電話を受けても「ピー」という応答音を相手に返すだけです。外付電話機をお使いになるときは、ファクス専用モードに設定しないでください。
- 呼出回数は、0~10回の中から選択できます。0回に設定すると着信音を鳴らさずに自動受信(ノンコール受信)することができます。ファクスを早く受信したいときは呼出回数を0回か1回に設定してください。呼出回数の設定のしかたはP.104を参照してください。

▶ 自動切替モード(ファクスを自動で受ける)

ファクスが送られてきたときは自動受信し、電話のときは外付電話機を続けて 呼び出す便利なモードです。

本機の外付電話端子(EXT.)にお使いの電話機を接続してください。




- 呼出回数の設定のしかたは P. 104 を参照してください。
- 自動切替モードでは、本機が着信すると外付電話機に出なかったときでも相手に 通話料金がかかります。
- 通話中に突然ファクス受信に切り替わってしまうときは、親切受信の設定を「Off」 にしてください。
- 相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手 が電話でないことを口頭で確認して か を押し、 を押し、 を押してください。
- 相手が自動送信のファクスのときは着信音 (7~10回) が鳴っている間に相手が 電話を切ってしまうことがあります。このようなときは着信音を 6回以下に設定 してください。P. 104
 - 一部の電話は着信音が鳴らない場合があります。このときは、呼出回数の設定を 長めにしてください。

外付留守電モード(ファクスを自動で受ける)

ファクスを自動で受けたい場合、また、外付けの留守番電話機で電話やメッセージを受けたい場合に適したモードです。

本機の外付電話端子(EXT.)に留守番電話機を接続して使います。留守中のファクスやメッセージに対応できる受信モードです。




補足

- メッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動的に 応答しません。
- 留守番電話機が持っている機能のうち、使えない機能(転送機能など)が生じる場合があります。

注意

- 外付留守番電話機の設定に関する留意点を以下に示します。
 - 外付留守番電話機の設定は「留守」にしておいてください。
 - 応答するまでの呼出回数は短め(1~2回)に設定してください。
 - 応答メッセージは、最初に 4、5 秒くらい無音状態を入れ、できるだけ 短め (20 秒以内) に録音してください。
 - 応答メッセージには、BGM を録音しないでください。
 - 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に入っていること を確認してください。

主に、本機に接続した外付電話機を使う場合に設定します。本機の外付電話端 子(EXT.) にお使いの電話機を接続してください。



ファクス受信について


- 外付電話機で電話に出たときもファクス受信できます。P. 107
- タイマー送信や、ポーリング送信の設定をしていない原稿がセットされていると、 ファクス受信できません。原稿を取り除いて ⋒ か 🕠 を押し、🔁を押しててく ださい。親切受信が「On」に設定されていると原稿をセットした状態で受信でき ます。
- 相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手 を押し、変を押してください。

補足 キャッチホン契約をされているとき

- NTT とキャッチホンまたはキャッチホンII の契約をされている方は、キャッチホン/キャッチホンII サービスを利用することができます(局番なしの 116 番にお問い合わせください)。
- キャッチホンの具体的な操作方法については、お使いの電話機の操作方法に従ってください。
- ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像が乱れることが気になる方は、キャッチホンIIのご利用をお奨めします。
- キャッチホンでファクス受信するときに、ファクスを何枚も受信し、時間がかかる場合がありますので、最初の相手との通話が終わってからファクス受信することをお奨めします。

● 受信モードを選ぶ

本機の使用目的に応じて、受信モードを選択します。



応用機能

困ったときは





Menu プラブ を押します。


1. ジュシン モード



で受信モードを選びます。



• 液晶ディスプレイの表示は右記のように切り 替わります。





を押します。

゙ ウケツケマシタ



停止/終了



を押して終了します。

- 選択した受信モードは、Fax モードでは液晶ディスプレイに日付、時刻ととも に表示されます。お買い上げ時は「FAX=ファクスセンヨウ」モードに設定されてい ます。
- 「FAX =ファクスセンヨウ」モード以外を設定した場合は、必ず外付電話機を接続して ください。

ご使用前の基本設定

	100 Hall 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	52
	液晶ディスプレイについて	52
	機能設定する	53
	ナビゲーションキーを使った基本操作	
	ダイヤルボタンを使った基本操作	53
	機能一覧	54
	モードについて	61
	モードタイマーを設定する	
	基本設定を変更する	62
_		
	着信音量を調節する	
	ボタン確認音量を変える〔ボタン確認&ブザー音量〕	64
	スピーカー音量を調節する	65
	特別な回線に合わせて設定する	66
	液晶ディスプレイの表示言語を切り替える〔英語・日本語〕	
	ナンバー・ディスプレイの設定をする	
	電源 Off 時の動作を設定する	
	安心通信モードを設定する	70

液晶ディスプレイの特徴

● 液晶ディスプレイについて

本機は、お客様が使いやすいように、液晶ディスプレイを見るだけで次に何をすれば良いか分かるようになっています。



液晶ディスプレイには、現在の設定内容や、操作方法を案内するヘルプメッセージが表示されます。それらの表示は一定の間隔で入れ替わります。

液晶ディスプレイの表示例

ファクスモードの場合

12/10 11:53 Fax

- ①: 日付が表示されます。
- ②: 現在の時刻が表示されます。
- ③: 設定した受信モードが表示されます。

本体力バーが完全に閉じていない場合

以下のメッセージが表示されます。この場合、本体力バーを一度開け、再度閉じてください。



機能設定する

● ナビゲーションキーを使った基本操作

本機は、ナビゲーションキーを使った簡単な操作で、各種の設定ができます。 液晶ディスプレイに表示されるメッセージにしたがって、登録や設定をします。



ナビゲーションキーの外観

ナビゲーションキー	ボタンの役割
Menu Set	各種設定をするとき、設定した機能を確定(決定) するときに使用します。 選択項目の設定が終わると、液晶ディスプレイには 「ウケツケマシタ」と表示されます。
(A)	メニューの選択項目をスクロールするときに使用し ます。
o d	前のメニューに戻るときに使用します。
停止/終了	メニューモードを終了するときに使用します。

● ダイヤルボタンを使った基本操作

Menu を押した後、ダイヤルボタンで、設定したい機能の番号を直接入力することで、本機に対する各種の設定ができます。



- 設定を途中で終了するときは、 ^{®±/№7} を押してください。
- 本書では、ダイヤルボタンを押す操作方法で説明しています。



初期設定機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
0. ショキ セッテイ	1. ジュシン モード	_	FAX =ファクスセンヨウ F/T =ジドウキリカエ ルス=ソトヅケ ルスデン TEL =デンワ	使用目的に合わせて受信 モードを設定します。	P. 44 リモート
	2. トケイ セット	_	_	液晶ディスプレイに表示される現在の日付・時刻と、ファクスに記される日付・時刻を設定します。	「かんたん 設置ガイド」 リモート
	3. ハッシン モトトウロク	_	ファクス ナマエ	ファクスに印刷される発信 元の名前、ファクス番号を 設定します。	「かんたん 設置ガイド」 リモート
	4. カイセン シュベツ セッテイ	_	ブッシュ カイセン ダイヤル 10 PPS ダイヤル 20 PPS ジドウ セッテイ	お使いの電話回線に合わせて回線種別を設定します。	「かんたん 設置ガイド」 リモート
	5. トクへ゛ ツカイセン タイオウ	_	<u>イッパン</u> ISDN PBX	特別な電話回線に合わせて 回線種別を設定します。	P. 66 リモート
	6. ヒョウジ ゲンゴ (LOCAL LANGUAGE)	_	<u>ニホンゴ</u> English	液晶ディスプレイに表示される言語を設定します。 This setting allows you to change LCD Language to English.	P. 67
	7. ナンバー ディスプレイ	_	O n <u>O f f</u> ソトヅケデンワ ユ ウセン	相手の番号を表示するかし ないかの設定をします。	P. 68

- * 下線付きの選択項目は、初期設定(お買い上げ時の設定)を示します。
- * 参照ページの欄に リモート マークが記載されている項目は、リモートセットアップ機 能(パソコンからの設定)が使用できることを意味しています。リモートセットアッ プについては (**)「取扱説明書~パソコン活用編~」の「3章 リモートセットアップ」を 参照してください。

基本設定機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照ページ
1. キホン セッテイ	1. モード タイマー	_	0 ビョウ 30 ビョウ 1 フン <u>2 フン</u> 5 フン Off	ファクスモードに戻る時間を 設定します。 「Off」を選択すると、最 後に使ったモードを保持しま す。	P. 61 UE-1
	2. キロクシ タイプ		<u>フツウシ</u> インクジェットシ コウタクシ OHP フィルム	記録紙トレイにセットする記録紙のタイプを設定します。	P. 62 リモート
	3. オンリョウ	1. チャクシン オンリョウ	Off ショウ <u>チュウ</u> ダイ	着信時のベルの音量を設定し ます。	P. 63
		2. ボタンカクニ ン オンリョウ	Off <u>ショウ</u> チュウ ダイ	操作パネルのボタンを押した ときの音量を設定します。	P. 64 リモート
		3. スピーカー オンリョウ	Off ショウ <u>チュウ</u> ダイ	オンフック時の音量を設定します。	P. 65 リモート
	4. デンゲン Off セッテ イ		<u>ファクスヲ ジュ</u> <u>シン スル</u> ファクスヲ ジュ シン シナイ	電源Offのときの動作を設定します。	P. 69

- * 下線付きの選択項目は、初期設定(お買い上げ時の設定)を示します。
- * 参照ページの欄に リモート マークが記載されている項目は、リモートセットアップ機能(パソコンからの設定)が使用できることを意味しています。リモートセットアップについては 「「取扱説明書~パソコン活用編~」の「3章 リモートセットアップ」を参照してください。

ファクス機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照ページ
	1. ジュシン セッテイ	1. ヨビダシ カイスウ	00 : <u>04</u> : 10 (0 から 10)	「ファクス専用モード」と「自動 切替モード」のとき、自動受信 するまでの呼出回数を設定しま す。	P. 104 リモート
		2. サイ ヨ ビダシカイ スウ	08 15 20	「自動切替モード」のとき、着信音の後に鳴る呼び出しベルの回数を設定します。	P. 105
		3. シンセツ ジュシン	0 n <u>0 f f</u>	本機がファクスを自動受信する 前に外付電話をとってしまった 場合でも、ファクススタートボ タンを押さずに、ファクスを受 信する機能を設定します。	P. 106 リモート
		4. リモート ジュシン	<u>On</u> Of f	外付電話機からファクスを受信 動作させるときに設定します。	P. 107 リモート
		5. ジドウ シュクショ ウ	<u>O n</u> O f f	A4 サイズ以上の長さの原稿が送られてきたときに自動的に縮小する/しないを設定します。	P. 109 リモート
		6. ポーリン グ ジュシ ン	ヒョウジュン キミツ タイマー	ポーリング通信でファクスを受信するときの設定をします。	P. 117

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照ページ	・目次・目次
2. ファクス	2. ソウシン セッテイ	1. ゲンコウ ノウド	<u>ジドウ</u> ウスク コク	原稿に合わせて濃度を一時的に設定します。	P. 92	方とはたらき
		2. ファクス ガシツ	<u>ヒョウジュン</u> ファイン スーパーファイン シャシン	送信時の解像度の設定をします。 ここで設定した内容は次に変更 するまで有効です。	P. 91 リモ−ト	準備用前の
		3. タイマー ソウシン	シテイジコク= 00:00	タイマー送信を行うときの送信 時刻を設定します。	P. 97	基本設定フラ
		4. トリマト メ ソウシ ン	0 n <u>0 f f</u>	同一の相手に一括してタイマー 送信を行うときに設定します。	P. 98 リモート	ファクス送信ファクス受信
		5. リアルタ イム ソウ シン	O n <u>O f f</u> コンカイノミ	メモリーを使わずにリアルタイ ムでファクスを送信するときに 設定します。	P. 94 リモート	ス受信 応用機能
		6. ポーリン グ ソウシ ン	ヒョウジュンキミツ	ポーリング通信でファクスを送信するときの設定をします。	P. 114	一般 ・リスト
		7. カイガイ ソウシン モード	0 n <u>0 f f</u>	海外送信を行うときに設定しま す。	P. 96	ער חייי
	3. デンワチョ ウ トウロク	1. デンワ チョウ/タン シュク	-	2桁の短縮番号 01 ~ 40 に送信 先番号、名称を登録します。	P. 83 リモート	日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の
		2. デンワ チョウ/グ ループ	-	同時に多数のファクス送信がで きるように、グループ番号を設 定します。	P. 86 リモート	困ったときは
	4. レポート セッテイ	1. ソウシン レポート	On On+イメージ Of f Of f+イメー ジ	送信後に送信結果を印刷するかどうかの設定をします。	P. 137	付録

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照ページ
2. ファクス	4. レポート セッテイ	2. ツウシン カンリ カン カク	レポートシュツ リョク シナイ <u>50 ケン ゴト</u> 6 ジカンゴト 12 ジカンゴト 24 ジカンゴト 2 カ ゴト 7 カ ゴト	通信管理レポートの出力間隔を 設定します。	P. 138 リモート
	5. オウヨウ キノウ	1. テンソウ	<u>O f f</u> ファクス テンソウ デンワヨビダシ	ファクスメッセージを受信した とき、「電話呼出」や「ファクス 転送」するための設定をします。	P. 123 リモート
		2. メモリー ジュシン	On Off	受信したファクスをメモリーに蓄 積する/しないを設定します。 (ファクス転送、リモコンアクセス するときに、On に設定します。)	P. 121 リモート
		3. アンショ ウバンゴウ	アン ショウバンゴ ウ: <u>*</u>	外出先から本機をリモートコン トロールするときの3桁の暗証 番号を設定します。	P. 127 リモート
		4. ファクス シュツリョ ク	_	メモリー受信でメモリーに蓄積 されたファクスを印刷するとき に使用します。	P. 122
	6. ツウシン マチ カクニ ン	_	_	メモリー送信の待ち状態を確認 し、メモリー送信、タイマー送 信などのジョブを解除します。	P. 99
	7. チャクシン キロク	_	_	着信記録から電話帳に登録しま す。	P. 113
	0. アンシン ツウシン モート		<u>ヒョウジュン</u> アンシン	安心通信モードを設定するとき に設定します。	P. 70 リモート

- * 下線付きの選択項目は、初期設定(お買い上げ時の設定)を示します。
- * 参照ページの欄に リモート マークが記載されている項目は、リモートセットアップ機 能(パソコンからの設定)が使用できることを意味しています。リモートセットアッ プについては 「取扱説明書~パソコン活用編~」の「3章 リモートセットアップ」を 参照してください。

コピー機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
3. コピー	1. コピー ガ シツ	-	コウガシツ <u>ヒョウジュン</u> コウソク	コピー画質を設定します。	P. 151 リモート
	2. アカルサ	_	+	明るさを調整します。	P. 155 リモート
	3. コントラス ト	_	+	コントラスト(色の濃度)を調整します。	P. 164 リモート
	4. カラー チョウセイ	1. レッド	R:—□□■□□+	赤/緑/青の各色のバ ランスを調整します。	P. 164
		2. グリーン	G:—□□■□□+		リモート
		3. ブルー	B:-□□■□□+		

- * 下線付きの選択項目は、初期設定(お買い上げ時の設定)を示します。
- * 参照ページの欄に **リモート** マークが記載されている項目は、リモートセットアップ機能(パソコンからの設定)が使用できることを意味しています。リモートセットアップについては 「取扱説明書~パソコン活用編~」の「3章 リモートセットアップ」を参照してください。

テストプリント機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
4. テスト プリント	_	_	_	印刷品質に満足できないときは、 この機能を使って調整します。	P. 179

* 下線付きの選択項目は、初期設定(お買い上げ時の設定)を示します。

レポート 印刷機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
5. レポート インサツ	1. キノウア ンナイ	_	_	簡単操作リストを印刷します。	P. 135
	2. デンワ チョウ リ スト	-	_	短縮ダイヤルやグループダイヤ ルに登録されている内容を印刷 します。	P. 135
	3. ソウシン レポート	_	_	送信後に最後に送ったファクス の送信結果を印刷します。	P. 135
	4. ツウシン カンリ レポート	-	_	送信・受信した最新の 200 通分 の結果を印刷します。	P. 135
	5. セッテイ ナイヨウ リスト	_	_	各種機能に登録・設定されてい る内容を印刷します。	P. 135
	6. ゴチュウ モン シー ト	-	_	消耗品をファクスで注文すると きのオーダーシートを印刷しま す。	P. 136
	7. チャクシ ンリレキ リスト	_	_	着信履歴を印刷します。	P. 136

^{*} 下線付きの選択項目は、初期設定(お買い上げ時の設定)を示します。

モードについて

操作パネルのモード切り替えボタンでファクス、コピー、スキャンの各モード に切り替えることができます。



現在選択されているモードボタンは緑色に点灯します。

▶ モードタイマーを設定する

各モードで操作後、自動的にファクスモードに戻る時間を設定することができ ます。「Off」を選択すると、最後に使ったモードを維持します。

- プログラック を押します。

1. モード タイマー

- A で時間を選択します。

「0 ビョウ」「30 ビョウ」「1 フン」「2 フン」「5 フン」「0ff」の中から選択します。

- Menu を押します。
- 停止/終了

を押して終了します。

補足

お買い上げ時、モードタイマーは「2 フン」に設定されています。

基本設定を変更する


● 記録紙を選ぶ

本機にセットする記録紙を選択します。お使いの記録紙に合わせて選択してください。本機が記録紙に合った最適な方法で印刷します。

一時的に設定を変更するときは、各項目の「一時的に設定する」で記録紙を変更すると便利です。コピーの場合:P152







1. キロクシ タイプ

2

で記録紙を選択します。

キロクシ: フツウシ

「フツウシ」、「インクジェットシ」、「コウタクシ」、「OHPフィルム」の中から選びます。





を押します。

ウケツケマシタ



停止/終了



を押して終了します。

- お買い上げ時は、「フツウシ」に設定されています。
- 「コウタクシ」を選んだ場合は、 で 「コウタクシ:4ショクインサツ」か「コウタクシ:3ショクインサツ」を選ぶことができます。
 - コウタクシ:4ショクインサツ:4色のインクカートリッジ(ブラック、シアン、イエロー、マゼンタ)のすべてを使用します。光沢紙に印刷する場合、通常はこちらを選択してください。
 - コウタクシ:3ショクインサツ:3色のインクカートリッジ(シアン、イエロー、マゼンタ)を使用します。この場合、黒色は、3色のインクカートリッジを混ぜ合わせて表現されます。ご使用の光沢紙でブラックインクの乾きが悪い場合にこちらを選択してください。
- 写真のような高画質な印刷をするときは「コウタクシ」を選択することでより きれいに印刷できます。
- カラーやグラフなどを多く含むビジネス文書などを印刷するときは「インクジェットシ」を選択することでよりきれいに印刷できます。

「1. チャクシン オンリョウ

着信音量を調節する


着信音量を調節します。

^{サ DEF} プ を押します。

で音量を選択します。

オンリョウ:ダ イ

「Off」、「ショウ」、「チュウ」、「ダイ」の中から選びま



ウケツケマシタ

停止/終了



を押して終了します。

補足

- お買い上げ時は、「チュウ」に設定されています。
- Fax モード中のみ音量の変更は、



たけで調整することもできます。


▶ ボタン確認音量を変える〔ボタン確認 & ブザー音量〕

ダイヤルボタンなどを押したとき「ピッ」とボタン確認音が鳴ります。また、間 違った操作をしたときや、紙づまりなどファクスに異常が起きたとき、またファ クス送受信終了時に「ピー」というブザー音が鳴ります。そのときの音量を調 節します。









2. ボ タンカクニン オンリョウ

で音量を選択します。

「オンリョウ:ダ イ

「Offi、「ショウ」、「チュウ」、「ダイ」の中から選択し ます。



Menu を押します。

゙゙ヷケツケマシタ





€ を押して終了します。



お買い上げ時は「ショウ」に設定されています。

▶ スピーカー音量を調節する

手動でファクスを送信するとき、 受信側から「ピー」という音が聞こえること があります。そのときの音量を調節します。









を押します。 3

∫3. スピーカー オンリョウ



で音量を選択します。

「オンリョウ∶ダイ

「Off」、「ショウ」、「チュウ」、「ダイ」の中から選択し ます。





Menu を押します。

゙ヷケツケマシタ



停止/終了



を押して終了します。



- お買い上げ時は「チュウ」に設定されています。
- スピーカー音量は、○を押してスピーカーから「ツー」という音が聞こえているとき、 またはオンフック状態で相手の声が聞こえているときに、 を押して調節する こともできます。

▶ 特別な回線に合わせて設定する

ご使用の電話回線でファクスがうまく送受信できないときなどに、使用してい る回線を特定し、設定します。





プログラング を押します。

5. トクペ ツカイセン タイオウ





で回線種別を設定します。

「カイセン:ISDN

「イッパン」、「ISDNI、「PBX」の中から選択しま





Menu を押します。

ウケツケマシタ





⋒ を押して終了します。

- お買い上げ時は「イッパン」に設定されています。
- ●「PBX」に設定すると、自動的にナンバー・ディスプレイの設定が「Off」にな ります。ナンバー・ディスプレイの設定を再度「On」にするときは、特別回線 対応の設定を「イッパン」に設定してください。
- ADSL環境では「イッパン」に設定してください。

液晶ディスプレイの表示言語を切り替える〔英語・日本語〕

液晶ディスプレイに表示される言語を、英語または日本語に切り替えることが できます。





0 6 を押します。

6. ヒョウシ ケ'ンゴ





で言語を選択します。

「コトハ':ニホンコ'





を押します。

ウケツケマシタ





を押して終了します。


補足

英語による説明を以下に示します。

This setting allows you to change LCD language to English.

1 Press (Menu) 7 (6).

2 Press



3 Press (Set)

4 Press to exit.

) 英語版 OS 用ドライバのインストール方法については、付属 CD-ROM の「ENG」 フォルダ内の「README」を参照してください。

For the method of installing the English OS driver, see "README" in "ENG" folder stored on the attached CD-ROM.

ナンバー・ディスプレイの設定をする

受信したときに相手の電話番号を外付電話または本機の液晶ディスプレイに表示させることを設定します。ナンバー・ディスプレイを On にした場合、以下の機能をご利用できます。

- 着信履歴を液晶ディスプレイで確認する
- 着信履歴リストを印刷する P. 136







うを押します。

「7. ナンハ'ー ディスプ レイ



___で「On」「Off」「ソトヅ ケデ ン

(On

ワ ユウセン」の中から選択します。

- 「On」の場合、本機の液晶ディスプレイに相手 の電話番号が表示されます。
- 「ソトヅ ケデ ンワ ユウセン」の場合、外付電話に 相手の電話番号が表示されます。





を押します。

゙ ウケツケマシタ



停止**/**終了



を押して終了します。

補足▶▶▶

- お買い上げ時は、「Off」に設定されています。
- サンバー・ディスプレイを利用するには、NTTへの契約が必要です。契約していない場合は「Off」にしてください。
- ISDN 回線を利用されているときは、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルーターの設定が必要です。
- 構内交換機 (PBX) に接続しているときは、構内交換機 (PBX) がナンバー・ ディスプレイに対応していなければ利用できません。
- ブランチ接続(並列接続)をしているとナンバー・ディスプレイは正常に動作しません。
- ●「ソトツ、ケデ、ンワ ユウセン」の場合、着信履歴は本機に残りません。


雷源 Off 時の動作を設定する

電源 Off のときにファクスを受信したり、タイマー送信ができます。









4. デンゲンOff セッテイ

で動作を設定します。

「ファクスヲ ジ ュシン シナイ

「ファクスヲ ジ ュシン スル」、「ファクスヲ ジ ュシン シナ イ」の中から選びます。



Menu を押します。

゙ ウケツケマシタ



停止/終了



を押して終了します。

- お買い上げ時は、「ファクスヲシュシンスル」に設定されています。
- 「ファクスヲシュシンスル」の場合は、受信モードによって、動作が異なります。

On/Off 設定	受信モード	電源 Off 時に操作可能な機能
ファクスヲ ジュシン シナイ		何も動作しません。
<u>ファクスヲ ジュシン スル</u>	ファクス専用モード 自動切替モード 外付留守電モード	ファクス受信親切受信タイマー送信リモートアクセス機能を 使った本機のリモートコ ントロール
	電話モード	親切受信タイマー送信

- * モノクロスタートボタンまたはカラースタートボタンでの手動ファク ス受信はできません。
- * タイマー送信、ファクス転送は、電源 On 時にあらかじめ設定してお く必要があります。

🕨 安心诵信モードを設定する

通信エラーが発生しやすい相手や回線でファクスをより確実に送受信したいと きに設定します。「ヒョウジュン」→「アンシン」の順で送信時間は遅くなりま すが、「ヒョウジュン」または「アンシン」に設定することによって送受信でき る可能性が高くなります。「ヒョウジュン」→「アンシン」の順にお試しください。








プログラック を押します。


⁽0. アンシンツウシン モート





ツウシン: アンシン





ウケツケマシタ



停止/終了



⋒ を押して終了します。

- お買い上げ時は「ヒョウジュン」に設定されています。
- IP フォンで通信エラーが発生する場合は、電話番号の前に「0000」(ゼロを 4 つ)を付けておかけください。この場合は、通信料はNTTなどのお客様がご契 約になっている会社からの請求になります。
- ファクスの通信エラーには、多くの要素があります。
 - 通信回線の品質
 - 信号レベル
 - ・通信相手機の影響
 - ・屋内線の配線や接続している機器の影響 本機側だけで通信エラーを解消できるものではありません。
- 「アンシン」に設定すると、カラーファクスの受信ができません。


ファクス送信

	ファクスを送信する前に	.72
	原稿サイズ	
	原稿の読み取り範囲	73
	ファクスを送信する	71
	ファクスモードにする	
	ADF (自動原稿送り装置) から送信する [自動送信]	
	原稿台ガラスから送信する [自動送信]	
	ファクスを手動で送信する	78
	ファクスを送信する〔デュアルアクセス〕	
	ファクス送信を途中で止める	79
	便利にダイヤルする	80
_	ダイヤルのしかた	80
	同じ相手にもう一度送信する [再ダイヤル]	
	電話帳を使って送信する	
	電話帳を作成する	83
	短縮ダイヤルを登録する	
	短縮ダイヤルを変更する	85
	グループダイヤルを登録する	86
	グループダイヤルを変更する	88
_	ファクスを便利に送信する	00
	画質を変更するカラーでファクスを送信する	
	画質を設定する〔設定内容を保持する〕	
	原稿濃度を変更する	
	同じ原稿を数ヶ所に送信する〔順次同報送信〕	
	原稿を直接送信する〔リアルタイム送信〕	
	海外へ送信する〔海外送信モード〕	
	指定時刻に送信する〔タイマー送信〕	
	メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する〔取りまとめ送信〕	
	送信待ち確認・送信待ちファクス解除	99

ファクスを送信する前に

● 原稿サイズ

セットできる原稿サイズは次のとおりです。これ以外のサイズの原稿は、複写機で拡大・縮小コピーしてからセットしてください。小さすぎる原稿は原稿台ガラスにセットしてください。



! 0.08mm ~ 0.12mm

· (ADF(自動原稿送り装置)使用時)

 $64g/m^2 \sim 90g/m^2$

秤量 (ADF (自動原稿送り装置) 使用時)

最大厚み : 30mm (原稿台ガラス使用時) 最大質量 : 2kg (原稿台ガラス使用時)




ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットしたときは ADF から送信され、ADF に原稿がないときは、原稿台ガラスから送信されます。

とはたらき

● 原稿の読み取り範囲

A4 サイズの原稿の読み取り範囲を次に示します。




補足

● 原稿の読み取り範囲は、概算値ですので、目安として参考にしてください。



- インクやのりなどが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセットしてく ださい。
- 原稿のクリップ・ホチキスの針は故障の原因となりますので取り外してください。
- 異なるサイズ・厚さ・紙質の原稿を混ぜてセットしないでください。
- 濃い原稿と判断し、自動的にファクス送信データが薄くなる場合があります。
- 原稿を強く押し込まないでください。原稿詰まりを起こしたり、複数枚の 原稿が一度に送られることがあります。
- 以下のような原稿は、原稿台ガラスを使用して送信してください。ADF (自動原稿送り装置)では、キャリアシートはお使いになれません。




ファクスを送信する

ファクスモードにする

ファクスを送信するには 🥟 ボタンが緑色に点灯してファクスモードに なっていることを確認してください。

もし、緑色に点灯していないときは、*<>
同様*がタンを押してファクスモードにします。

ファクス以外のモードに切り替えていても、設定されているモードタイマー P.61 の時間になると、自動的にファクスモードに戻ります。



O ADF (自動原稿送り装置)から送信する〔自動送信〕

ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットして送信します。

原稿をセットする前に原稿が静電気等でくっついていないことを確認してください。


1

ボタンが緑色に点灯していな

ときは、「ボタンを押し





2 原稿ホルダーを開きます。(①)



3 原稿を表向きにして図のようにそろえ、原稿の先が軽く当たるまで差し込んでください(②)。

原稿は一度に 20 枚まで セットできます。





5

相手先のファクス番号を入力します。

6

モノクロスタ**ー**ト

` カラースタート



,

を押します。

補足▶▶▶

- カラーファクス送信ができます。 P.90
- 送信を途中で止めたいときは P.79 を参照してください。
- ダイヤルのしかたは P.80 を参照してください。
- 最初のページを読み込み中に、液晶ディスプレイに「メモリーガ イッパイテス」が表示された場合は、
 *****を押すと読み込みが中止されます。2 ページ目以降を読み

込み中に、このメッセージが表示された場合は、
を押すと、読み込まれた

ページまでは送信します。送信を取りやめる場合は

☆
を押します。

- メモリーに読み込み可能な原稿の枚数は原稿の内容に影響されます。
- 原稿台ガラスの原稿を取り除いてから、ADF(自動原稿送り装置)を使用してください。

補足▶▶

- ECM (Error Correction Mode の略称)通信とは、国際的に標準化された自動 誤り訂正方式による通信モードのことです。通信中の雑音などにより、送信デー 夕が影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だけを送り直すため、画像の 乱れのない通信を行うことができます。
 - 送信側・受信側ともに ECM 機能を持っていないと ECM 通信は行われません。

● ECM 通信中に雑音などで影響を受けた場合は、通信時間が正常時に比べ多少長くなります。



- ADF(自動原稿送り装置)では、キャリアシートはお使いになれません。
- キャリアシートにセットした原稿は、原稿台ガラスから送信してください。

● 原稿台ガラスから送信する〔自動送信〕


原稿台ガラスからは一度に1枚ずつの原稿や本のページをファクス送信します。 原稿サイズはレターまたはA4です。原稿台ガラスを使うときは、ADF(自動原 稿送り装置)に原稿がないことを確認してください。





/ボタンが緑色に点灯していな

いときは\ 🎉






2 原稿台カバーを持ち上げます。

原稿台ガラスに原稿を 裏向きにセットします。

3 左側の原稿ガイドを利用して、原稿台ガラスの中央に原稿を裏向きにセットします。



4

原稿台カバーを閉じま す。 相手先のファクス番号を入力します。



モノクロスタート カラースタート





を押します。

スキャンを開始します。



1枚のみを送信する場合は、手順10へ進みます。 複数枚を送信する場合は手順8へ進みます。



____を押します。

ツギノ ゲンコウアリマスカ?

1. ハイ 2. イイエ(ソウシン)

原稿台ガラスに次の原 稿をセットして、



Menu を押します。

スキャンを開始します(各原 稿についてこれを繰り返しま す)。

ツギノ ゲンコウヲ セットシテ

セットヲ オシテクダサイ



か

ツギノ ゲンコウアリマスカ?

1. ハイ 2. イイエ (ソウシン)

カラースタート



を押します。



- 原稿台カバーは必ず閉じてから送信してください。 開いたまま送信すると 画像が黒くなることがあります。
- 原稿が本や厚さがあるときには、原稿台カバーをていねいに閉じてくださ い。また上からあまり強く押さないでください。
- ADF(自動原稿送り装置)の原稿を取り除いてから、原稿台ガラスを使用 してください。

)ファクスを手動で送信する

ファクスを手動で送信する場合は、 を押して相手先の受信音を確認してか ら送信します。



ボタンが緑色に点灯していな いときは、一ボタンを押します。





ADF (自動原稿送り装置) または原 稿台ガラスに原稿をセットします。



○ _{オンフック}を押して、相手先のファクス番 号を入力します。



相手先の受信音(ピー)を確認し





原稿台ガラスに原稿をセットした 場合は、「1.ソウシン 2.ジュシン」と表

1. ソウシン 2. ジ ュシン

示されますので、
を押します。



ファクス送信が終了すると自動的に回線は切れます。

● ファクスを送信する〔デュアルアクセス〕

ファクス送信中や印刷中でも、次に送りたいファクス原稿の読み込みができます。そのときもファクス画質などの設定をして送信ができます。液晶ディスプレイには新しいジョブ番号とメモリー残量が表示されます。



■ 本機は通常デュアルアクセスモードになっていますが、カラーファクスモードでは、デュアルアクセス機能は無効になります。リアルタイム送信 P.94 「On」「Off」にかかわらずリアルタイムで送信されます。

● ファクス送信を途中で止める

1

停止**/**終了



を押します。

「カイジ'ョ 1. スル 2. シナイ

2

___を押します。

送信前の場合は「テイシ ヲ オシテクタサイ」と表示されますので、 き押します。

ウケツケマシタ

便利にダイヤルする

ダイヤルのしかた

送信するときのダイヤル方法は3つあります。

ダイヤルボタンを使用する

以下に示すダイヤルボタンで相手のファクス番号を直接入力します。最も一般 的な方法です。




短縮ダイヤルを使用する

電話帳/短縮を押し、 ※ を押した後、01 ~ 40 の 2 桁の短縮番号を押します。 短縮ダイヤルには 40 件登録できます。

電話帳を使用する

短縮ダイヤル、グループダイヤルに登録された名称を検索し、そのままダイヤルします。液晶ディスプレイ上で名前だけで検索できます。



- 短縮ダイヤルの登録のしかたは P.83 を参照してください。
- 電話帳の使い方は P.82 を参照してください。
- グループダイヤルの登録のしかたは P.86 を参照してください。

● 同じ相手にもう一度送信する〔再ダイヤル〕



(愛)ボタンが緑色に点灯していないときは√愛/ボタンを押します。





ADF (自動原稿送り装置) または原稿台ガラスに原稿をセットします。



◯ _{両ダイヤル}を押します。

最後にかけた番号が表示されます。

4

モノクロスタート カラースタート



ກຶ່



補足

自動再ダイヤルについて



- 自動再ダイヤルでファクス送信しようとして、相手が通話中などで送信できなかったときは自動的に再ダイヤルして送信します(原稿送信のときは、原稿をそのまま置いておいてください)。自動再ダイヤルは5分間隔で3回繰り返します。
- 自動送信で再送信を繰り返す場合は相手先のファクス番号を確認してください。
- 自動再ダイヤルを 3 回繰り返しても送信できなかったときは、送信を中止し、送信レポートが印刷されます。「ケッカ」の欄が「ハナシチュウ/オウトウナシ」であることを確認し、再度送信してください。
- 自動再ダイヤルは、自動送信時のみ有効な機能です。手動送信時は で あまず を押して
 で再ダイヤルします。
- 送信した内容が相手先に届いても、本機が相手先ファクスからの受信が正しく 行われたメッセージ信号を受信できなかった場合、通信エラーと処理されます。 自動的に再ダイヤルはされません。

● 電話帳を使って送信する

あらかじめ、短縮ダイヤルやグループダイヤルに登録されている相手先名称を 液晶ディスプレイ上で検索し、そのまま検索した相手にファクスを送信するこ とができます。

1 をきは ぶボタンが緑色に点灯していないときは ぶボタンを押します。



- **2** ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセットします。
- **3** 電話帳/短縮を押します。

◆▶デ デ ンワチョウケンサク

探したい名前の最初の1文字を入力 します。

エイキ ョウ ダイ1

「文字の入れかた」P. 199

5 で目的の名前を表示させます。

6 相手先が表示されたら、




^{-ト} カラースタート

) を押します。

補足

入力した最初の1文字を含む50音順、アルファベット順で一番最初の相手先名称が表示されます。



● 目的の名前は で登録番号順に表示させることもできます。

- 登録されている相手先名称の一覧(電話帳リスト)を印刷することができます。印刷のしかたは P. 135 を参照してください。
- 短縮ダイヤル、グループダイヤルの登録のしかたについては P. 83P. 86参照してください。

電話帳を作成する

短縮ダイヤルを登録する

電話番号と相手先名称を、2桁の短縮番号01~40(最大40件)に登録するこ とができます。











を押します。

. 1. デ ンワチョウ/タンシュク

タンシュク ダ イヤル?*

*05:

ダイヤルボタンで登録する短縮番号 を入力します。

01~40の中から入力します。

すでに短縮ダイヤルが登録されているときは、 名前または雷話番号が表示されます。



Menu を押します。

• 例:05 に登録する場合

相手先の電話番号またはファクス番 号を入力して、Menu を押します。

> 電話番号は20桁まで登録できます。カッコを 登録することはできません。

相手先の名前を入力して、Menu Set を

押します。 名前は15文字まで登録できます。

・続けて登録する場合は、手順2~5を繰返し ます。

「文字の入れかた」P. 199

ウケツケマシタ

ナマエ:

タンシュク ダ イヤル?*

停止/終了



を押して終了します。

補足

- 短縮ダイヤルにファクス情報サービスの情報番号を登録する場合で、ダイヤル回線 をお使いのときは、 を押して、「*」を入力してから番号を入力してください。
- スペースを入力するには、) を押します。
- 短縮ダイヤルはリモートセットアップからでも登録できます。
- 短縮ダイヤルに登録してある電話番号は、
 を押し、
 を押した後、01~40
 の2桁の短縮番号を押します。
- 短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リストを印刷します。 **P485** を参照してください。

•••••••



■ 電話番号を間違って登録すると、自動再ダイヤル機能により、間違った相手を何度も呼び出すことになり、相手に迷惑をかけることになりますので注意してください。新しく電話番号を登録した後、電話帳リストP.135 を印刷して確認してください。

短縮ダイヤルを変更する











1. デ ンワチョウ/タンシュク

タンシュク ダ イヤル?*


ダイヤルボタンで登録する短縮ダイ ヤルを入力し、Menu を押します。

• 例:05 を変更する場合 ●・一を押します。

*05:タナカ ヨウコ

ヘンコウ 1. スル 2. シナイ

┳を押します。



• 例:05 に登録する場合

*05:

相手先の電話番号またはファクス番 号を入力して、Menu を押します。

・電話番号は20桁まで登録できます。カッコを 登録することはできません。

「ナマエ:

相手先の名前を入力して、Menu を 押します。



- 名前は15文字まで登録できます。
- ・続けて登録する場合は、手順2~6を繰返し ます。
- 「文字の入れかた」P. 199

ウケツケマシタ

タンシュク ダ イヤル?*



を押して終了します。

補足

手順3で1を押した後、電話番号をクリア、または 6 を押します。

)グループダイヤルを登録する

短縮ダイヤルに登録した複数の相手先を、1 グループとして短縮ダイヤルに登録 できます。グループダイヤルとして登録し、順次同報送信や順次ポーリング受 信をするときに使うと便利です。





3 を押します。

2. デ ンワチョウ/グ ループ

タンシュク ダ イヤル?*

グループダイヤルに登録したい短縮ダ イヤルを入力し Menu を押します。

- 例:03 番に登録する場合 ●・一番を押します。

ダイヤルボタンで仟意のグループ番 号を入力して、Menu を押します。

「グループ゚ダイヤル:G 0 1

グループ番号は ~~ から選びます。 例:03番に登録する場合

ず
動
を押します。

• すでに登録しているグループ番号を入力した ときは「ヤリナオシテクダサイ」と表示されます。 未登録のグループ番号を選んでください。

グループに登録する短縮ダイヤルを 入力します。

G01: *05 * 09

- ^{電話帳/接觸}を押したあとに2桁の番号を入力します。
- 例: 短縮ダイヤル * 03、 * 09 を登録する場合 します。

登録したい短縮ダイヤルをすべて入 力したら、 Menu を押します。

ナマエ:

グループ名を入力して、Menu を押



ウケツケマシタ

します。 • グループ名は 15 文字まで登録できます。

•「文字の入れかた」 P. 199

停止/終了

⋒ を押して終了します。

補足

- 1つのグループダイヤルには、最大39件まで登録できます。
- グループダイヤルは 6 グループまで作ることができます。 グループダイヤルを 使用すると、複数の送信先を一度に指定することができます。
- 取引先別、部署別等でグループ分けすると便利です。
- グループダイヤルはリモートセットアップからでも登録できます。
- 登録したグループが分からなくなったときは電話帳リストを印刷します。 P. 135 を参照してください。



■ グループダイヤルとして使用されている短縮ダイヤルを、さらに別のグ ループダイヤルの中に登録することはできません。

.

■ グループダイヤルを登録する前に短縮ダイヤルを登録してください。ダイ ヤル番号をそのままグループダイヤルに登録することはできません。

グループダイヤルを変更する





を押します。

〔2. デンワチョウ/グループ

変更するグループダイヤルの短縮ダ イヤルを入力します。

「タンシュク ダ イヤル?*



Menu を押します。

G 01:エイキ ョウ

ヘンコウ 1. スル 2. シナイ

プラを押します。

G01:*05*04

グループに登録する短縮ダイヤル番

号を入れ直し Menu を押します。

変更しない項目は、 を押すと次の手順に進む ことができます。

グループ名を変更する場合は、新し いグループ名を入力し Menu を押し

ナマエ:エイキ ョウ

ます。

変更しない項目は、のからである。 ことができます。



停止/終了



を押して終了します。

ウケツケマシタ

- 手順4で

 で

 重を押した後、短縮ダイヤル番号をクリア、または

 の

 が

 を押します。 すべての短縮ダイヤルを削除後 🕮 を押すとグループダイヤルが削除されま
- 短縮ダイヤルを 1 件ずつ削除する場合は、削除したいダイヤルの下にカーソル を合わせ、あを押します。

ファクスを便利に送信する

画質を変更する

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質モードを変更して、ファク スを送信することができます。

ここで変更した画質モードは、ファクスの送信が終わるともとに戻ります。





ボタンが緑色に点灯していな

/ボタンを押します。



ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トします。



○ ファクスス</sub>を繰り返し押して画質を選び、

ヒョウジ ュン



Menu を押します。

- 「ヒョウジュン」「ファイン」「スーパーファイン」「シャシン」 の中から選びます。
- スーパーファインモードと写真モードはモノ クロのみ対応しています。



相手先のファクス番号を入力して、

モノクロスタート カラースタート





- 2 秒間、設定した画質が表示されます。
- カラー送信するときは ⋒ を押します。

- お買い上げ時は、画質モードは「ヒョウジュン」に設定されています。
 - ヒョウジョン(標準モード):大きくはっきり見える文字のとき(カラー送 信可能)
 - ファイン(ファインモード):小さな文字のとき(カラー送信可能)
 - スーパーファイン (スーパーファインモード): 新聞のように細かい文字の とき (モノクロのみ)
 - シャシン(写真モード):写真を含む原稿のとき(モノクロのみ)

ファイン

89

補足

- ファイン、スーパーファイン、写真モードで送ると、標準モードに比べて送信 時間が長くかかります。
- 写真モードの送信で相手機が標準モードしかない場合は、画質が劣化します。

カラーでファクスを送信する

カラーでファクスを送信することができます。

1 ボタンが緑色に点灯していないときは ボタンを押します。



- ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセットします。
- **3** 相手先のファクス番号を入力して、 を押します。

州ル

- カラーファクス送信時はメモリーに読み込まれずに送信します。
- モノクロ原稿とカラー原稿が混在する場合は、すべてモノクロで送信するか、 カラー原稿だけを別に送信してください。
- 原稿台ガラスからカラーファクスを送信する場合は1枚ずつ送信してください。



- 相手先のファクシミリがモノクロの場合はカラーで送信してもモノクロで受信されます。
- カラーファクスはモノクロに比べて送信に時間がかかります。
- カラーファクスはメモリーを使う送信(順次同報送信、タイマー送信、取りまとめ送信、ポーリング送信、電話呼び出し機能、ファクス転送、デュアルアクセス)ができません。

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質モードを設定して、ファク スを送信することができます。

ここで設定した画質モードは、次に変更するまで有効です。



ボタンが緑色に点灯していな

いときは




ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トします。









2. ファクス ガ シツ

A で画質を選択します。

「ヒョウジュン」「ファイン」「スーパーファイン」「シャシン」の 中から選びます。



Menu を押します。

ウケツケマシタ

6

他の設定を続けるときはった、終

了するには を押します。

「ホカノ セッテイ



1. スル 2. シナイ

相手先のファクス番号を入力して、

モノクロスタート



を押します。

補足

お買い上げ時は「ヒョウジュン」に設定されています。

原稿濃度を変更する

ファクス送信するときの原稿濃度を変更します。



ボタンが緑色に点灯していな

いときは



√ボタンを押します。



ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トします。







を押します。

1. ゲ ンコウ ノウド



で原稿濃度を選択します。

ゲ ンコウ ノウド・ジ ド ウ

「ジドウ」「ウスク」「コク」の中から選択します。



Menu を押します。

ウケツケマシタ

他の設定を続けるときはできる、終 6 了するには **プ**を押します。

「ホカノ セッテイ



1. スル 2. シナイ

相手先のファクス番号を入力して、



を押します。

補足

原稿濃度は、以下の3種類の中から選びます。お買い上げ時は「ジドウ」に設定 されています。

• ジドウ:普通の文字の原稿が多いときに設定します。

• ウスク :濃い色の原稿が多い場合に設定します。

コク : えんぴつ書きなどの薄い文字を使った原稿が多い場合に設定します。

ファクス送信されたあと、原稿濃度の設定は自動的に「ジドウ」に戻ります。


原稿濃度を濃く設定すると全体に黒っぽくなることがあります。相手先から「原 稿が読みにくい」と言われたら調整してみてください。

)同じ原稿を数ヶ所に送信する〔順次同報送信〕

同じ原稿を、複数の送信先を設定して一度に送信することができます。送信先 は、ダイヤルボタンで直接入力するか、または、あらかじめ登録されている短 縮ダイヤル、グループダイヤルから指定します(ダイヤルボタンで最大50ヶ所、 短縮ボタン・グループダイヤルと合わせて最大90ヶ所まで指定できます)。




/ボタンが緑色に点灯していな






ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トします。



・短縮ダイヤルから指定する(01番を指定するとき)

(A) ** (0) 1 (Menu を押します。



(短縮ダイヤル、グループダイヤル、または電話帳から検索したときは液晶ディスプ

液晶ディスプレイに右のように表示 されてから2件目の送信先を手順3 のように選択します。



Menu を押します。

(短縮ダイヤル、グループダイヤル、または電話帳から検索したときは液晶ディスプ レイに送信先が表示されてから(Set)を押します。)

すべての送信先を入力して、

モノクロスタート

を押します。

- 原稿の読み込みが開始され、指定した送信先に送信が開始され、 ます。すべての送信が終了すると、自動的に同報送信レポート が印刷され、待機状能に戻ります。
- 同報送信レポートを確認し、「エラー」などで送られていない送 信先にもう一度送信してください。

補足

- 送信途中でキャンセルするには****を押してください。液晶ディスプレイに送信先を キャンセルするかどうかを確認する画面が表示されるので、液晶ディスプレイの表示に 従ってください。すべての送信先をキャンセルしたい場合は 🔐 💆 👸 で送信待ち確 認に移行してからジョブを解除してください。 P. 99
- 送信先を間違えたときは、 street を押して最初から入力し直してください。
- この機能はカラーファクスでは利用できません。
- 送信できる枚数はメモリーの残量によっても制限されます。
- 送信先を重複して指定したときは、自動的に重複している部分が削除されます。
- 原稿読込み中に「メモリーカ イッパイテス」と表示されたら 🍎 を押して中止するか ▼ ▼を押して、読み込まれた分だけ送信してください。
- 送信途中で話中の相手先があった場合は、自動的に再ダイヤルして送信します (原稿をそのまま置いておいてください)。自動再ダイヤルは5分間隔で3回繰 り返します。

自動再ダイヤルを 3 回繰り返しても送信できなかったときは、送信を中止し、 送信レポートが印刷されます。「ケッカ」の欄が「ハナシチュウ/オウトウナ シ」であることを確認し、再度送信してください。

▶ 原稿を直接送信する〔リアルタイム送信〕

すぐに相手先にダイヤルし、原稿を読み取りながら送信します。送信状況を確 認しながら送信できます。





🛪 /ボタンが緑色に点灯していな







ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トします。









5を押します。

5. リアルタイム ソウシン

で送信のタイミングを選択しま (V)

「リアルタイム ソウシン:On

す。

「On」、「Off」、「コンカイノミ」の中から選択し ます。「コンカイノミ」を選択したときは して手順5へ進みます。「On」または「Off」 を選択したときは手順6へ進みます。

で今回のみ「On」か「Off」

゙ ウケツケマシタ

を選択して Menu を押します。

6

他の設定を続けるときは一つを、終

了するには

(2) を押します。

「ホカノ セッテイ

1. スル 2. シナイ

相手先のファクス番号を入力して、



を押します。

補足

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- 本機は通常、メモリー送信をしていますが、リアルタイム送信を「On」に設定 すると、原稿はメモリーに蓄積されません。リアルタイム送信で指定できる相 手先は1件です。
- 原稿台ガラスからの送信の場合、原稿は1枚しか送信できません。
- カラーファクスでは常にリアルタイム送信を行います。

95

)海外へ送信する〔海外送信モード〕

海外へ送信するときは、回線の状況などによって正常に送信できないことがあ ります。このようなときには海外送信モードを「On」に設定してから送信を行 うと、诵信エラーが少なくなります。





√耐 /ボタンが緑色に点灯していな

いときは



ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トします。









**ABC マ PQRS を押します。

^7. カイカ゜イソウシン モート゜

で「On」を選択します。

「カイカ゛イソウシン:O n



Menu を押します。

ウケツケマシタ

他の設定を続けるときは一を、終

了するには うを押します。

「ホカノ セッテイ



1. スル 2. シナイ



相手先のファクス番号を入力して、



モノクロスタート

を押します。

補足

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- 海外へ送信するとき、相手のファクシミリとつながるまでに時間がかかるため に送信できないことがあります。その場合は、手動送信で相手の「ピー」とい


う音を聞いてから 🕟 を押して送信してみてください。

- 1回の送信が終了すると、海外送信モードの設定は、自動的に「Off」に戻ります。
- 海外送信モードを「On」にしたときは、通信速度が遅くなって送信時間がかか り、電話料金が高くなることがあります。

指定時刻に送信する〔タイマー送信〕

24 時間以内の指定した時刻に、原稿を自動的に送信します。 電話会社が提供しているサービスの時間帯に指定して送ることで、通信料を節 約できます。







ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トします。









を押します。

3. タイマー ソウシン

「シテイ ジ コク=15:05

送信する時刻を24時間制で入力し ます。

• 例:午後3時5分の場合は「15:05」



を押します。

ウケツケマシタ

他の設定を続けるときは一を、終 了するには うを押します。

「ホカノ セッテイ

1. スル 2. シナイ

相手先のファクス番号を入力して、



モノクロスタート

を押します。

- タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー通信レポートが印刷され、送信 結果を知らせてくれます。
- メモリーに読み込める原稿枚数は原稿の内容に影響されます。
- この機能はカラーファクスでは利用できません。
- 相手が話し中や、通信エラーなどで送信できないときは、5分おきに3回まで 再ダイヤルします。

▶ メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する〔取りまとめ送信〕

メモリーに読み込まれているタイマー送信用のメッセージの中に、相手先と送 信するタイマー時間が同じものがある場合、1回の通信でタイマー設定された時 間に送信することができます。





^{カ ABC} 4 を押します。

「4.トリマトメ ソウシン



~ で「On」を選択します。

トリマトメ ソウシン:On






Menu を押します。

ウケツケマシタ







- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- この機能はカラーファクスでは利用できません。
- 取りまとめ送信のときは、同じダイヤル方法でダイヤルしてください。

送信待ち確認・送信待ちファクス解除

メモリー送信の待ち状況を確認できます。 メモリー送信、タイマー送信などのジョブを解除します。









6. ツウシン マチ カクニン







で解除する内容を選択します。

確認のみのときは手順5へ進みます。







カイショ 1. スル 2. シナイ





ウケツケマシタ





を押して終了します。



送信待ちのファクスがないときには「セッテイガ サレテイマセン」と表示されます。

ファクス受信

ファクスを受信する	102
メモリー代行受信について	102
手動でファクスを受信する	103
呼出回数を設定する	104
再呼出回数を設定する	105
親切受信で受信する	106
外付電話機からファクスを受信させる [リモート受信]	
リモート受信を設定する	108
自動的に縮小印刷する	109

ファクスを受信する

● メモリー代行受信について

以下の状況になった場合、本機は、送られてきたファクスを自動的にメモリー に記憶します(メモリー代行受信)。

- 記録紙がなくなったとき (キロクシカクニン)
- インクがなくなったとき (インクギレXXXX)
- 記録紙がつまったとき(キロクシカクニン)
- 記録紙のサイズを間違ってセットしたとき(キロクシサイズヲカクニン)

液晶ディスプレイの指示に従って処置をすると、メモリーが代行受信したファクスを自動的に印刷します。印刷されたファクスはメモリーから消去されます。



- メモリーがいっぱいになると、それ以降はメモリー代行受信はできません。
- ■電源を抜いたときや停電のときは、メモリーに記憶された受信メモリー文書 のデータは消去されます。

手動でファクスを受信する

着信音が鳴っている間に外付電話の受話器を取り、ファクスを受信したいとき の操作です。



着信音が鳴ったら、外付電話の受話器を取ります。

す。

モノクロスタート ファクスに切り替えることを相手に伝えて



を押しま



を押します。



受話器を戻します。

- 電話に出なかったときの動作は、受信モードの設定によって異なります。受信モードに ついては P.44 を参照し、用途に合ったモードを設定してください。
- 受話器を取ったとき「ポーポー」という音が聞こえたら相手がファクスを自動送 信しているときです。

 を押し、

 を押してください。親切受信を「On」に 設定している場合は、そのまま約7秒間待つと自動でファクスを受信できます。
- 回線の状態により「ポーポー」という音が聞こえても、ファクスに切り替わら ないときがあります。そのときは 🕠 を押し、🔁を押してください。
-) 親切受信を「Onlに設定している場合は、原稿をセットしたままで受信するこ とができます。
- 相手が自動送信のファクスのときは、着信音(7~10回)が鳴っている間に相 手が電話を切ってしまう場合があります。このようなときは呼出回数を6回以 下に設定してください。P. 104
- 相手が手動送信のファクスのときは受話器を取っても無音のときがありますので、相手 が電話でないことを口頭で確認して 🕟 を押し、 🔁 を押してください。
- ADF(自動原稿送り装置)に原稿がセットしてあると送信されてしまうため、ADF (自動原稿送り装置) に原稿がセットされていないことを確認してください。


| 呼出回数を設定する

「ファクス専用モード」と「自動切替モード」のときに、自動受信するまでの呼 出回数を設定します。









1. ヨピ ダシ カイスウ





で呼出回数を選択します。

カイスウ:04

0~10回から選びます。





Menu を押します。

ウケツケマシタ





- お買い上げ時は「4回」に設定されています。
- 呼出回数は、「0回」に設定すると着信音を鳴らさずに自動受信(ノンコール着 信) することができます。ファクスを早く着信したいときは呼出回数を「0回」 か「1回」に設定してください。
- ▶ 外付電話機を接続している場合、本機の呼出回数を「0 回」に設定しても外付 電話機の着信音が1~2回鳴ることがあります。
- 呼出回数を7回以上に設定すると、特定の相手からのファクスが自動で受信で きない場合があります。呼出回数を6回以下に設定することをお勧めします。
- 「ファクス専用モード」や「自動切替モード」のとき、外付電話機の着信音も、 ここで設定された回数だけ着信音が鳴ります。
- 着信ベルの音量を設定するには P.63 を参照してください。

再呼出回数を設定する

「自動切替モード」のときに電話がかかってくると、着信音のあとに、「トゥルッ トゥルッ」と呼出音が鳴ります。この呼出音の鳴る回数を設定します。












2. サイ ヨピ ダシ カイスウ






カイスウ:08

[8] 「15] 「20] の中から選択します。





ウケツケマシタ



停止/終了



を押して終了します。



- 再呼出回数は、お買い上げ時は「8」に設定されています。
- 本機は、設定した回数だけ呼出音を鳴らしたあと、自動的に電話を切ります。

● 親切受信で受信する

相手から自動送信でファクスが送られてきた場合、本機が自動受信を開始する 前に外付電話機をとってしまったときでも、何も操作しなくてもファクスを受 信できる便利な機能です。





2 1

プログランド 3 を押します。

「3. シンセツ ジ ュシン





で「On」を選択します。

「シンセツ ジ ュシン:O n






Menu を押します。

ウケツケマシタ



停止/終



補足 受信時の操作



- 親切受信を「On」に設定している場合は、外付電話機の受話器をとって「ポー、ポー」という音が聞こえたら、約7秒間待つと自動的にファクス受信を始めます。液晶ディスプレイに「ジュシン チュウ」と表示されたら受話器を戻します。
- 親切受信を「Off」に設定している場合は、外付電話機の受話器をとって「ポーポー」という音が聞こえたら相手がファクスですので、
 で要信します。
- 回線の状態により「ポーポー」という音が聞こえても、ファクスに切り替わらないときがあります。そのときはできる。★プラスタートできます。を押してください。

- お買い上げ時は、「Off」に設定してあります。
- 通話中の声や外部からの音をファクスの「ポーポー」という音と間違えて、突然ファクスに切り替わってしまうことがあるときは、親切受信の設定を「Off」に設定してください。
- 親切受信の設定が「0 f f」に設定してある場合でも、外付電話機から操作をしてリモート起動でファクス受信を開始させることができます。P. 107
- 外付電話を接続したらこの機能は大変便利です。
- 本機に外付電話機を接続してファクス、電話兼用機として使用する場合に設定するのが一般的です。

● 外付電話機からファクスを受信させる〔リモート受信〕

本機には親切受信機能 P.106 があるため、通常は外付電話機の受話器をとって「ポーポー」という音が聞こえた後、そのまま待てばファクスを受信します。しかし、親切受信がうまくはたらかないか、親切受信の設定が「0 f f 」になっている場合などに本機に接続されている外付電話機から操作をしてファクス起動を開始させることができます。



外付電話機の受話器を持ったまま、ダイヤルボタンでリモート 起動番号「#51」を入力します。受話器は約5秒後に戻しま す。



本機がファクス受信を始めます。



- リモート起動番号とは、本機の外付電話端子(EXT.)に接続されている外付電話機から、本機をリモート受信させるときに使用するものです。お買い上げ時は「#51」に設定されています。
- この機能は、電話機の種類や地域の諸条件により使用できないことがあります。



■ ダイヤル回線(20PPS、10PPS)に設定してある場合でリモート受信を行う ときは、外付電話機のトーンボタンを押してトーン(プッシユ)信号に切り 替えてから、リモート起動番号を入力します。

▶ リモート受信を設定する

リモート受信を使用するときは、リモート受信設定を「Onl にする必要があり ます。また、リモート起動番号を自分の好きな番号に変更することができます。 下記の手順で設定してください。





⚠を押します。

「4. リモート ジ ュシン





で「On」を選択します。

「リモート ジ ュシン:On



Menu を押します。

「キドウ バンゴウ:#51

リモート起動番号が表示されます。 リモート起動番号(3桁)を変更するときは、ダ イヤルボタンで上書きします。





を押します。

ウケツケマシタ



停止/終了



を押して終了します。



- この機能は、電話機の種類や地域の諸条件により使用できないことがあります。
- リモート起動番号とは、本機の外付電話端子(EXT.)に接続されている外付電 話機から、本機をリモート受信させるときに使用するものです。

🔵 自動的に縮小印刷する

A4 の長さを超える原稿が送信されてきたときに、自動的に A4 サイズの記録紙に収まるように縮小して印刷する機能です。











〔5. ジ ド ウ シュクショウ





で「On」を選択します。

ジ ト ウ シュクショウ:On





を押します。

ウケツケマシタ



停止/終了



を押して終了します。

補足▶▶▶

- お買い上げ時は「On」に設定されています。
- 受信した原稿の長さに応じて自動的に縮小率を決め、約 355mm までの原稿を A4 サイズに収まるように縮小して印刷します。約 355mm を超えた原稿は縮小せずに 2 枚以上に分けて印刷します。
- 自動縮小を「Off」に設定したときに、受信のたびに白紙がもう1枚排出されることがあります。そのときは、自動縮小を「On」に設定してください。
- 原稿の長さは目安です。回線の状況によって変わります。
- 送信側の原稿サイズが A3 や B4 などの場合は、送信側で縮小しますので、この機能を「OFF」にしても縮小して印刷されます。

ファクスの応用機能

ナンバー・ディスプレイの着信履歴を利用する 着信履歴を検索する 着信記録を電話帳に登録する	.112
相手の操作で原稿を送信する標準ポーリング送信する機密ポーリング送信の設定機密ポーリング送信の設定	.114
本機の操作で相手の原稿を受信する 標準ポーリング受信する 順次ポーリング受信する 機密ポーリング受信する 時刻指定ポーリングの設定〔タイマーポーリング受信〕	.117 .118 .119
メモリー受信を設定するメモリー受信を設定するメモリー受信を設定するメモリーに入ったファクスを出力するメモリーに入ったファクスを出力する	121
電話呼び出し機能とファクス転送… 電話呼び出し機能とファクス転送について… ファクス転送の流れ ファクス転送を設定する… 電話呼び出し機能の流れ… 電話呼び出し機能を設定する…	123 123 124 125
外出先から本機を操作する: リモコンアクセス 暗証番号を設定する リモコンアクセスをする リモコンアクセスで設定できる機能〔コマンド一覧〕	127 128

ナンバー・ディスプレイの着信履歴を利用する

ナンバー・ディスプレイの着信履歴を利用して以下の機能が利用できます。

- 着信履歴を検索する
- 電話番号をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する
- 着信履歴リストを印刷する(P. 136)

● 着信履歴を検索する





7. チャクシンキロク



<u>→</u> で検索します。

01) 12345678



Menu を押します。

詳細情報が表示されます。



停止/終了



を押して終了します。



- ●「ナンバー・ディスプレイサービス」の契約をしていないときは、「着信記録」 は使用できません。「チャクシンガ アリマセン」と表示されます。
- 着信記録は手動では削除できません。(古い順から自動的に削除されます。)

着信記録を電話帳に登録する






します。





7. チャクシンキロク





(01) 12345678





相手先の名前を入力してMenu を押



「ナマエ:プラサ゚ー ハナコ

- ・名前は15文字まで入力できます。
- 登録は未登録番号の一番若い番号にされます。
- 登録可能な件数を超えた場合は、「トウロクガ イッパイデス」と表示されたあと、手順2に戻り ます。
- 「文字の入れかた」P. 199



停止/終了



を押して終了します。

「相手の操作で原稿を送信する

標準ポーリング送信する

受信側のファクシミリからの操作で、送信側のファクシミリのメモリーに入っ ている原稿を自動的に送信させることをポーリング通信といいます。 本機が送信側のときは「ポーリング送信」といいます。





ボタンが緑色に点灯していな

いときは、バースを押します。




ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トします。












6. ポーリング ソウシン

で「ヒョウジュン」を選択して

「 ウケツケマシタ



5

他の設定を続けるときはった、終

了するにはったを押します。

ホカノ セッテイ



1. スル 2. シナイ

6

モノクロスタート



を押すと原稿がメモリーに

「スタートポ・タンヲ オス

読み込まれます。

- 相手先のファクシミリにポーリング機能がないときなどは、この機能が利用で きないことがあります。
- ポーリング送信が終了すると、自動的にポーリングレポートが印刷され、送信 結果を知らせてくれます。
- カラーファクスはポーリング送信できません。
- ポーリング通信の場合、通話料は受信側の負担となります。
- ポーリング送信を解除したいときは、P.99 の「送信待ち確認・送信待ち ファクス解除」で解除してください。

機密ポーリング送信の設定

受信側と送信側が同じ4桁のパスワードを使用して、ポーリング送信待機中の 原稿が第三者に渡らないようにする「機密ポーリング送信」を行うことができ ます。

機密ポーリング送信の設定をする前に、受信側と4桁のパスワードを決めてお く必要があります。





ボタンが緑色に点灯していな

いときは




ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トします。











6. ポーリング ソウシン


で「キミツ」を選択して Menu Set



「ポーリング:XXXX

押します。

4桁のパスワードを入力して



ウケツケマシタ



他の設定を続けるときはった、終

了するには

(2) を押します。





モノクロスタート



を押すと原稿がメモリーに

スタートポ タンヲ オス

読み込まれます。



● 相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリング通信が行えます。 ただし、相手先のファクシミリにポーリング機能がないときなどは、この機能 が利用できないことがあります。

本機の操作で相手の原稿を受信する

標準ポーリング受信する

受信側のファクシミリからの操作で、送信側のファクシミリにセットしてある 原稿を自動的に送信させることを、ポーリング通信といいます。 本機が受信側のときは「ポーリング受信」といいます。





を押します。

6. ポーリング・ジュシン



で「ヒョウジュン」を選択して



Menu を押します。

「ダイヤル シテクダサイ



スタートポ タンヲ オス



相手先のファクス番号を入力し

モノクロスタート



を押すと受信を開

始します。



- ポーリング方式のファクス情報サービスも一種のポーリング受信です。
- 相手先のファクシミリがポーリング送信の準備ができていないと受信できませ h.

順次ポーリング受信する

1 回の操作で複数の送信側ファクシミリのメモリーに保存されている原稿を自 動的に送信させることを、順次ポーリング受信といいます。





を押します。

「6.ポーリングジュシン



で「ヒョウシュン」を選択します。

「ポーリング : ヒョウシ ュン





Menu を押します。

「ダイヤル シテクダサイ



スタートポ タンヲ オス

ポーリング受信する相手先のファクス番号を短縮ダイヤル、グ ループダイヤルで入力します。

ダイヤルの入力毎にのかを押してください。

・短縮ダイヤルから指定する(01番を指定するとき)





モノクロスタート



カラースタート か

を押すと順次ポーリング受信を開始します。

機密ポーリング受信する


受信側と送信側が同じ 4 桁のパスワードを使用して「機密ポーリング受信」を 行うことができます。

機密ポーリング受信の設定をする前に、送信側と 4 桁のパスワードを決めてお く必要があります。送信側とパスワードが一致したときだけ受信できます。










6. ポーリング ジュシン





ポ ーリング :XXXX



Menu を押します。



4桁のパスワードを入力して



Menu を押します。

「ダイヤル シテクダサイ



スタートポ タンヲ オス



相手先のファクス番号を入力し

モノクロスタート カラースタート





を押すと受信を開

始します。



- 相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリング通信が行えます。 ただし、相手先のファクシミリにポーリング機能がないときなどは、この機能 が利用できないことがあります。
- ▶ 相手先のファクシミリがポーリング送信の準備ができていないと受信できませ h.

時刻指定ポーリングの設定〔タイマーポーリング受信〕

ポーリング受信する時刻を設定して、相手側のファクシミリにセットされた原 稿を自動的に受信することができます。










「6. ポ゚ーリング`ジュシン



「シテイ シ'コク=00:00



Menu を押します。

指定時刻を24時間制で入力します。

• 例:午後3時05分の場合は「15:05」

「シテイ ジ'コク=15:05



Menu を押します。

「ダイヤル シテクダサイ



スタートポ タンヲ オス

相手先のファクス番号を入力し



カラースタート

を押すと受信

を開始します。

指定時刻になると、自動的にポーリング受信を開始します。

補足

時刻指定ポーリング (タイマーポーリング受信) を解除したいときは P.99 を参照してください。

メモリー受信を設定する

メモリー受信を設定する

メモリー受信を「On」に設定すると、受信したファクスをメモリーに蓄積する とともに印刷します。また、電話呼び出し機能P-423・ファクス転送機能

P. 123 ・リモコンアクセス P. 127 が使用できます。





2 5 2 を押します。

2. メモリー ジュシン





で「Onlを選択します。

「メモリー ジ'ュシン:O n





を押します。

ウケツケマシタ





を押して終了します。

補足

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- メモリー受信は最大 170 ページまでできます(ただしメモリーの残量や原稿の 内容によって変化します)。
- 記録紙がないとき、メモリー受信の設定が「Off」に設定されていても、メモ リー代行受信を行います。
- メモリー受信したファクスが蓄積されているとき「Off」に設定すると「ファク ス ショウキョ? 1.スル 2.シナイ」が表示されます。記録紙がセットしてあれば、一を 押すとファクスメッセージがすべて印刷された後、メモリーから内容が消去さ れます。
-) メモリー受信を「On」に設定してもメモリー受信ができなくなったときは、受 信用メモリーがいっぱいです。メモリーに入ったファクスを出力 P. 122 し てメモリーを消去してください。お買い上げ時は「Off」に設定されています。

)メモリーに入ったファクスを出力する

メモリー受信が「On」に設定されているときに、メモリー受信でメモリーに蓄 積されたファクスを印刷するとともに、メモリーから消去します。





5 4 を押します。

4. ファクス シュツリョク

スタートポ タンヲ オス

ー___ モノクロスタート カラースタート



を押すと印刷を開

「プリント チュウ

始します。





印刷終了後 🝙 を押します。



▶ メモリーに何も蓄積されていないと液晶ディスプレイに「テータガ アリマセン」と表示され ますので 🌈 を押してください。


電話呼び出し機能とファクス転送

● 電話呼び出し機能とファクス転送について

メモリー受信を「On」に設定すると、受信したファクスをメモリーに蓄積することができます。ファクスメッセージがメモリーに記憶されると、外出先の電話に知らせたり(電話呼び出し機能)、ファクスメッセージを転送(ファクス転送)することができます。

● ファクス転送の流れ

受信したファクスメッセージを、他の場所のファクスに転送することができます。



注意

■ 電話呼び出し機能とファクス転送を同時に使用することはできません。

🕨 ファクス転送を設定する

ファクスを受信すると他の場所のファクシミリへ自動的に転送する機能です。

メモリー受信を「On」にします。P. 121

^{カABC} プレス ア を押します。

1. テンソウ

で「ファクステンソウ」を選択し

「ファクス テンソウ

ます。

Menu を押します。

ファクス テンソウ#:

転送先番号(転送先の電話番号)を 入力して Menu を押します。

゙ヷケツケマシタ




補足

- お買い上げ時は「Off」設定されています。
- ファクス転送番号は外出先から変更することができます。 2.432
- ▶ 転送先と市外局番が異なるときは、市外局番も入力します。
- 転送先は最大20桁まで入力できます。
- ファクス転送が終了すると、メモリーに蓄積されたファクスは自動的に消去さ れます。
- ▶ メモリーにファクスを受信後、ファクス転送の設定を「ファクス テンソウ」に設定 してもファクスは転送されません。
- ファクス転送の設定を「ファクス テンソウ」に設定した後、ファクス受信をすると、 すべてのメモリーの内容が転送されます。

ファクス転送の設定をすると、カラーファクスは受信できません。

電話呼び出し機能の流れ



● 電話呼び出し機能を設定する

ファクスを受信すると自動的に電話呼び出しをする機能です。

1 メモリー受信を「On」にします。 <u>P. 121</u>

2 Menu ^{カ ABC} ナル ^ア を押します。

1. テンソウ

3 で「デンワ ヨビダシ」を選択します。

「デンワョピタシ

4

Menu Set を押します。

5 呼の出しを 押します。

呼び出し先番号を入力して Menu を Set を

゙゙ヷケツケマシタ

6

停止**/**終了



を押して終了します。

補足

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- 電話呼び出し機能を設定したときは、登録しておいた電話番号にダイヤルしてメッセージを受けたことを知らせます。外出先のファクスから暗証番号を使用してファクスメッセージを取り出すことができます。
- 呼び出し先は最大 20 桁まで入力できます。

■ 電話呼び出し機能の呼び出し先電話番号は、外出先から変更することはできません。

外出先から本機を操作する:リモコンアクセス

暗証番号を設定する


外出先から本機をリモートコントロールするための暗証番号(3桁の数字と*) を設定します。











「3. アンショウハ'ンコ'ウ



新しい暗証番号を入力します。

• 例:160 * に設定するとき

• 「*」の左側の3桁に、ダイヤルボタンでお好 みの番号に設定します。(暗証番号は「*」を 加えた4桁の番号になります。)

アンショウハ・ンコ・ウ:160*





を押します。

ウケツケマシタ



停止/終了



を押して終了します。



暗証番号は「3桁の数字」を入力してください。4桁目の「*」は変えることが できません。

リモコンアクセスをする

外出先のプッシュ (PB) 回線に接続されているファクシミリ、またはトーン (PB) 信号が送出できるファクシミリを使い、暗証番号やリモコンアクセスコマンドを入力することにより、外出先から本機をリモートコントロールして、ファクス転送などの操作を行うことができます。

補足▶▶

- 暗証番号は、外出先から本機をリモートコントロールするための番号であり、3 桁の数字と「*」から構成されています。また、リモコンアクセスコマンドは、外出先から本機に対する設定を変更するための番号です。
- 外出先のプッシュ (PB) 回線に接続されているファクシミリ、 またはトーン (PB) 信号が送出できるファクシミリから本機 の電話番号にダイヤルします。
- 本機が応答し、約4秒間無音状態になりますので、その間に 暗証番号をダイヤルボタンで入力します。
- 3 「ポー」という応答音が聞こえたら、本機がメッセージを受信し、メモリーに蓄積していることを示します。 メモリーに蓄積されていないときは「ポー」という音はしないので、そのまま手順4 へ進みます。
- **4** 次に短い「ピピッ」という応答音が続けて聞こえます。この間に、リモコンアクセスコマンドをダイヤルボタンで入力します。
- **5** リモコンアクセスを終了するときは、9 0 を入力します。



- 「ピピッ」という応答音が聞こえてこないときは、繰り返し暗証番号を入力して ください。回線状態などにより、暗証番号を受けられないことがあります。
- 1 つのコマンドの入力が終了したら、短い「ピピッ」という応答音が続けて聞 こえる間に、次のコマンドを入力することができます。
- 暗証番号を入力するタイミングについて以下に示します。
 - ファクス専用モードのとき メモリー受信の設定が「On」の場合、本機が応答すると、約4秒間無音 になりますので、この間に入力してください。また、メモリー受信の設定 が「Off」のときは、ファクス信号(ピーヒョロヒョロ音)の間の無音状 能の間に入力してください。
 - 自動切替モードのとき 本機が応答すると約4秒間無音状態になりますので、この間に入力してく ださい。
 - 外付留守雷モードのとき 外付留守番電話が応答した後、応答メッセージが聞こえてくる前の無音状 態のときに入力してください(外付の留守番電話に応答メッセージを録音 する際にあらかじめ4~5秒くらい無音状態を入れておいてください)。
 - 電話モードのとき 呼出ベルが約35回鳴るまで待った後約30秒無音状態になりますので、こ の間に入力してください。
- 暗証番号を自分専用の番号に変更することにより、本機への接続相手を限定す ることができます。変更のしかたは P. 127 を参照してください。
- リモコンアクセスコマンドについては P. 130 を参照してください。
- メモリー受信されたファクスメッセージをリモコンアクセスで取り出したいと きは、転送の設定をファクス転送にしないでください。
- トーン信号を送出できない電話機からのリモコンアクセスはできません。
- ▶ 間違った操作を行ったときや正しい設定・変更ができなかったときには、短い 「ピピピッ」という応答音が聞こえます。正しく設定できたときは少し長い 「ピー」という応答音が1回聞こえます。
- 「ピピッ」という音が続けて聞こえているときに、何もコマンドを入力せずに 30 秒以上経過すると、リモコンアクセスが終了します。

● リモコンアクセスで設定できる機能〔コマンドー覧〕

リモコンアクセスコマンドを入力することにより、本機を下記のようにリモートコントロールすることができます。

機能	コマンド
電話呼び出し、ファクス転送の設定を「Off」にします。	951
ファクス転送に設定します (番号未登録時は設定できません)。	952
ファクス転送番号の登録や変更をします。転送番号を登録した後、# を2回入力します。転送番号を登録すると、自動的にファクス転送の設定が「0n」になります。	954
メモリー受信を「On」に設定します。	956
メモリー受信を「Off」に設定します。	957
メモリーが記憶したファクスメッセージを取り出します。	962
ファクスメッセージを記憶しているかを確認します。記憶しているときは「ピー」という音が、記憶していないときは「ピピピッ」という音が聞こえます。	971
受信モードを「外付留守電モード」に変更します。	981
受信モードを「自動切替モード」に変更します。	982
受信モードを「ファクス専用モード」に変更します。	983
リモコンアクセスを終了します。	90

上記の機能のうち、「外出先からファクスを取り出す方法 (962)」P. 131 と「外出先からファクス転送番号を変更する方法 (954)」P. 132 について手順を示します。

外出先からファクスを取り出す

- 外出先のプッシュ(PB)回線に接続されているファクシミリ、 またはトーン(PB)信号が送出できるファクシミリの受話器 を取ります。
- 本機の雷話番号をダイヤルします。 このとき、リモコンアクセスする電話機がダイヤル回線の場合 は、ダイヤル後、電話機のトーンボタンを押してください。
- 本機が応答したら、最初の無音4秒間に3桁の暗証番号と (*)を押します。
- 「ポー」という応答音が聞こえたら、本機がファクスを受信し、 メモリーに記憶していることを示しています。
- 取り出したいファクスメッセージが記憶されているときは、 「ピピッ」という音が鳴り終わったときに、(9)(6) します。
- 続けて、外出先の今使用しているファクシミリのファクス番 号を入力し、最後に(#)を2回押します。
- 「ピー」という応答音が聞こえたら、受話器を置きます。
- 本機からファクスが転送されます。

外出先からファクス転送番号(転送先の電話番号)を変更する

- **1** 外出先のプッシュ (PB) 回線に接続されているファクシミリ、 またはトーン (PB) 信号が送出できるファクシミリの受話器 を取ります。
- 2 本機の電話番号をダイヤルします。
- 本機が応答したら、最初の無音 4 秒間に 3 桁の暗証番号と (*)を押します。
- 「ピピッ」という音が続けて聞こえている間に、 (9)(5)(4)を押します。
- **5** 新しい転送番号をダイヤルボタンで入力し、最後に(#)を2 回押します。

 転送番号は最大 20 桁まで入力できます。
- **6** 「ピー」という応答音が聞こえたら、 9 0 を押して受話器 を置きます。

補足

- 「*」や「#」は転送番号として登録することはできません。転送番号の間にポーズを入れたいときには、(#)を1回押します。(#)を2回押すと転送番号の入力終了を表します。
- 受話器を持ったままにしていても、操作しているファクシミリによって回線が切れることがありますので、その場合はもう一度かけ直した後、手順3からの操作を行ってください。



レポート・リスト

レポート・リストの印刷	134
機能案内を印刷する	135
電話帳(ダイヤル)リストを印刷する	135
送信レポートを印刷する	135
通信管理レポートを印刷する	135
設定内容リストを印刷する	135
ご注文シートを印刷する	136
着信履歴リストを印刷する	136
送信レポートの出力の設定をする	137
通信管理レポートの出力間隔を設定する	138

レポート・リストの印刷

本機では、設定によって、管理情報や設定内容に関するレポートおよびリスト を印刷することができます。印刷できるレポートおよびリストは、以下のとお りです。

No	レポート・リスト	内容
1	機能案内	簡単操作リストを印刷します。
2	電話帳 (ダイヤル) リスト	短縮ダイヤルやグループダイヤルに登録されてい る内容を印刷します。
3	送信レポート	送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を印 刷します。
4	通信管理レポート	送信・受信した最新の 200 通信分の結果を印刷します。
5	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている内容を印刷します。
6	ご注文シート	インクカートリッジなどの消耗品をファクスで注 文するときのご注文シートを印刷します。
7	着信履歴リスト	着信した履歴を印刷します。

以下のレポートについては、自動的に印刷されるため、設定は不要です。

- タイマー通信レポート タイマー通信が終了すると印刷されます。
- ポーリングレポート ポーリング送信が終了すると印刷されます。
- 同報送信レポート 順次同報送信が終了すると印刷されます。
- ■電源を抜いたときや停電のときは、レポートおよびリストの内容が消去されてしまいます。ご注意ください。。

機能案内を印刷する

各種機能に登録・設定されている内容を確認するときに印刷します。











を押します。

電話帳(ダイヤル)リストを印刷する

短縮ダイヤル・グループダイヤルに登録されている内容を、登録番号順に印刷 します。











を押します。

送信レポートを印刷する

送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を印刷します。









モノクロスタート



を押します。

通信管理レポートを印刷する

送信・受信した最新の200通信分の結果を印刷します。













を押します。

設定内容リストを印刷する

各種機能に登録・設定されている内容を確認するときに印刷します。















を押します。

📄 ご注文シートを印刷する

インクカートリッジなどの消耗品をファクスで注文するときのご注文シートを印 刷します。









を押します。

着信履歴リストを印刷する

着信履歴を印刷します。









モノクロスタート



を押します。

補足

- 着信履歴リストは「ナンバー・ディスプレイサービス」の契約が必要です。
- 着信履歴リストはナンバー・ディスプレイを「On」に設定されたときのみ利用 できます。**P. 68**
- 着信履歴リストは最大30件まで印刷できます。

● 送信レポートの出力の設定をする

送信レポートを自動的に印刷するときの設定を変更することができます。

1



n ABC



● を押します。

1. ソウシン レポート

2

で印刷する送信レポートの出力

【ソウシン:On

設定を選択します。

「On」「On+イメージ」「Off」「Off+イメージ」の中から選択します。

3




を押します。

ウケツケマシタ

4

停止**/**終了



補足▶▶

● 印刷する送信レポートの出力設定は、以下の4種類の中から選びます。お買い上げ時は「Off++/メーシ」に設定されています。

On: 送信後に毎回自動的に印刷します。

On+イメーシ: 「On」の動作に加えて、ファクスの1ページ目の画像も表示

されます。

Off: 通信エラーが発生したときやうまく送信できなかったとき

に、自動的にプリントします。

Off+イメーシ: 「Off」の動作に加えて、ファクスの1ページ目の画像も表

示されます。

リアルタイム送信時には画像は出力されません。

诵信管理レポートの出力間隔を設定する

通信管理レポートの出力間隔を設定します。





プロップ ABC を押します。

〔2. ツウシン カンリ カンカク

で間隔を設定し、 Menu を押し



24 ジカンゴト

ます。

「レポートシュツリョク シナイ」「50 ケン ゴ ト」 「6 ジ カンゴ ト」「12 ジ カンゴ ト」 「24 ジ カンゴ ト」「2 カ ゴ ト」(2日ごと) 「7 カ ゴ ト」(7日ごと)の中から選択し ます。



開始時間を入力し、Menu Set を押します。



゙カイシ ジ カン:00:00

ウケツケマシタ





⋒ を押して終了します。

補足

- お買い上げ時は、「50 ケン ゴト」に設定されています。
- 「レポートシュツリョク シナイ」に設定したときは、必要なときに (๑๓) 🚰 🐴 を押す とプリントすることができます。このとき通信管理レポート内容はクリアされ ません。
- 「レポートシュツリョク シナイ」以外に設定したときは開始時間を基準にプリントしま す。このとき通信管理レポートの内容はメモリーからクリアされます。
- ▶ 手順2で「7日ごと」を設定した場合、 を押した後に曜日の設定になります。

■ コピーをする前に	140 142
■ コピーをする コピーモードにする ADF(自動原稿送り装置)を使ってコピーする 原稿台ガラスからコピーする 「メモリーガ イッパイデス」と表示されたときは	144 144 146
■ コピーの設定:一時的に設定する拡大・縮小コピーをするコピーの画質を変更するコピー枚数を設定する記録紙を変更する記録紙のサイズを変更するコピーの明るさを調整するコントラスト(色の濃度)を調整するスタックコピーかソートコピーかを設定する、レイアウトコピー	
■ コピーの設定:設定内容を保持する 画質を変更する 明るさを変更する コントラスト(色の濃度)を調整する カラーを調整する	163 163 164

コピーをする前に


● コピー機能について

本機には以下のコピー機能が備わっています。利用目的に合わせてお使いください。

たくさんの文書を連続コ ピーできます。(ADF:自動 原稿送り装置) pa (44)




拡大・縮小コピーができます。P-450




ソートコピー・スタックコ ピーができます。 <u>P. 157</u>

ソートコピー スタックコピー




2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚 の記録紙にまとめてコピー できます。(2 in 1、4 in 1)


P. 159



ポスターサイズにコピーで きます。<u>P. 159</u>



明るさを調整してコピーで きます。P.455






色を調整できます。 (カラー調整)P464 赤 R:- □■□□□ + 緑 G:- □□□■□ + 青 B:- □■□□□ +



- 原稿を ADF (自動原稿送り装置)、または原稿台ガラスにセットしてコピーし ます。
- 特に濃い、または薄い文字の原稿をコピーするときは、原稿濃度を変更してか らコピーしてください。P. 155 P. 164
- コピー(特にカラーの場合)を使用する場合は、記録紙の選択が品質に大きな 影響を与えます。推奨紙をお使いください。記録紙の詳細は P.36 を参照 してください。
- 通常、コピー用紙は A4 をお使いください。
- 原稿がはがきの場合、ADF(自動原稿送り装置)からコピーすることはできま せん。

● 原稿サイズ

セットできる原稿サイズは次のとおりです。これ以外のサイズの原稿は、複写機で拡大・縮小コピーしてからセットしてください。小さすぎる原稿は原稿台ガラスにセットしてください。



: 0.08mm ~ 0.12 mm

(ADF (自動原稿送り装置) 使用時)

· 64g/m² ~ 90g/m²

^王 (ADF(自動原稿送り装置)使用時)

最大厚み : 30mm (原稿台ガラス使用時) 最大質量 : 2kg (原稿台ガラス使用時)


補足▶▶▶


厚さ

- 原稿の種類や形状に応じて、ADF(自動原稿送り装置)か原稿台ガラスのどちらでコピーするかを選択してください。
- ADF (自動原稿送り装置) に原稿があるときは ADF からコピーされます。ADF に原稿がないときは原稿台ガラスからコピーされます。
- 原稿サイズは概算値ですので、目安としてお使いください。
- 原稿がはがきの場合、ADF(自動原稿送り装置)からコピーすることはできません。

🔵 コピー範囲

コピー倍率が 100%の場合の A4 (210 \times 297mm) サイズのコピーの読み取り 範囲、印刷可能範囲を次に示します。





補足▶▶▶

● コピー時の読み取り範囲の最大幅は 210mm ですが、印刷可能範囲の最大幅が 204mm のため、コピー倍率が 100% の場合の A4 サイズの印刷可能範囲は 204mm × 291mm となります。なお、各数値は概算値です。目安として参考 にしてください。



- 法律によりコピーが禁じられている物があります。以下のような物のコピーには注意してください。
 - 法律で禁止されている物(絶対にコピーしないでください)
 - 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
 - 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
 - 未使用の郵便切手や官製ハガキ
 - 政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規定されている証券類
 - 著作権のある物
 - 著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内での使用 目的以外でコピーすることは禁止されています。
 - その他の注意を要する物
 - 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、定期券、回数券
 - 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通 行券、食券などの切符類など


コピーをする


● コピーモードにする

コピーをするには

でボタンが緑色に点灯してコピーモードになっていることを確認してください。

もし、緑色に点灯していないときは、をボタンを押してコピーモードにします。コピーをしないと、設定されているモードタイマーP.61 時間後、自動的にファクスモードに戻ります。





● ADF(自動原稿送り装置)を使ってコピーする

1

まず ボタ

√ボタンが緑色に点灯していな

いときは

√ボタンを押します。



2

原稿ホルダーをを 開きます。(①)




3

原稿を表向きにして図 のようにそろえ、原稿 の先が軽く当たるまで 差し込んでください (②)。

原稿は一度に 20 枚までセット できます。



原稿ガイドを原稿の幅 に合わせます (③)。



5

コピーしたい部数を入力します。

1部だけコピーする場合は、部数を入力せずに手順6に進んでください。

6

カラースタート モノクロスター



か

を押すと、コピーが開始されます。

補足

- ADF(自動原稿送り装置)に複数の原稿をセットすることで、連続してコピーすることができます。
- コピーの枚数は99部まで設定できます。100部以上コピーする場合は、再度設定してください。
- ADF(自動原稿送り装置)に原稿がつまったときはP. 171を参照してください。
- コピー枚数の取り消しは を押してください。
- ADF (自動原稿送り装置) からコピーするときは、原稿台ガラスには原稿を置かないでください。




- ADF(自動原稿送り装置)では、キャリアシートはお使いになれません。
- キャリアシートにセットした原稿は、原稿台ガラスからコピーしてください。

原稿台ガラスからコピーする



ボタンが緑色に点灯していな






原稿台カバーを持ち上 げます。

原稿台ガラスに原稿を 裏向きにセットします。

左側の原稿ガイドを利 用して、原稿台ガラス の中央に原稿を裏向き にセットします。



原稿台カバーを閉じま す。

コピーしたい部数を入力します。

1部だけコピーする場合は、部数を入力せずに手順6に進んでください。

モノクロスタ**ー**ト カラースタート

を押すと、コピーが開始されます。

補足

- コピー枚数は99部まで設定できます。100部以上コピーする場合は、再度設定 してください。
- ▶ 原稿台ガラスは常にきれいにしておきましょう。汚れていると、きれいなコピー ができません。
- ▶ コピー枚数の取り消しは █ を押してください。
-) 原稿台ガラスからコピーするときは、ADF(自動原稿送り装置)には原稿を置 かないでください。

応用機能

「メモリーガ イッパイデス」と表示されたときは

コピー中に本機内部のメモリーがいっぱいになると、液晶ディスプレイに次の 内容が表示されます。

> イッパ イデ ス メモリーカ

停止/終了

を押すとキャンセルされます。

ただし、印刷していない文書がメモリーに残っているときは、キャンセルする 前に印刷してください。

コピーで使用できるメモリーを増やすには

以下のいずれかの方法でコピー時に使用できるメモリーを増やすことができま す。

- ファクスのメモリー受信機能を「Off」に設定します。P. 121
- メモリーに受信したファクスを印刷します。P.122



「メモリーカ イッパイテス」のメッセージが表示されたとき、メモリーを確保するた めにまず受信したファクスを印刷すれば、コピーすることができます。

「コピーの設定:一時的に設定する

● コピーの設定:一時的に設定する

次のボタンを使用することで、コピーに関する設定内容を一時的に変更することができます。


○ : コピーの倍率を設定します。

◯:コピーの画質を設定します。

○: 記録紙のタイプやコピーの明るさなどを設定します。

上記のボタンによる設定は一時的なものであり、コピーが終了してから **60** 秒後 にクリアされます。

○
☆
で
設定できる内容について
以下に示します。



はお買い上げ時の設定です。



- $\bigcap_{\text{lb}, \text{lk-lim}}$ か $\bigcap_{\text{lt-lim}}$ で一時設定した場合は、サブメニューで設定/選択後、 \bigcirc を押す と、液晶ディスプレイには「スタートボータンヲ オス」が2秒間表示され、待機画面 に戻ります。60 秒間は一時設定を保持します。
- の場合は、サブメニューで設定/選択後、 を押すと、液晶ディスプレ イには「スタートボータンヲーオス」が2秒間表示され、設定項目を選択する画面に戻 ります。

で設定する項目を選択します。設定を終 続けて、他の設定をする場合は、

を押して、コピーを開始してください。

よく使う設定を変更する場合は P. 162 を参照してください。

)拡大・縮小コピーをする

倍率を変えてコピーすることができます。





、ボタンが緑色に点灯していな

いときは、ボタンを押します。



ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トします。

▲ で倍率を選択します。

50%

\$

倍率は以下の中から選択します。

- 46% A 4→ハカ ‡
- 50%
- 77% L バンヨコ→ハガキ
- 86% A 4→B 5
- 100%
- 113% L バ ンタテ→ハガ キ
- 115% B5→A4
- 200%
- カスタム (25-400%)

L 判サイズ (89mm × 127mm) は日本の写真プリントの標準的サイズ (サービスプ リントL)です。

「カスタム(25-400%)」を選択した場合はダイヤルボタンで入力します。





を押します。



モノクロスタ**ー**ト カラースタート



か



を押すと、コピーが開始されます。

補足

原稿によっては一部が欠ける場合があります。

🄰 コピーの画質を変更する

画質を変えてコピーすることができます。



√ボタンが緑色に点灯していな



いときは、ボタンを押します。



ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トします。



○ を押し でコピーの画質を選

「コウソク

\$

択します。

「コウソク」「ヒョウシュン」「コウガシツ」の中から選 択します。



Menu を押します。

カラースタート

モノクロスタート





を押すと、コピーが開始されます。

補足

- お買い上げ時は「ヒョウジュン」に設定されています。
- コピーの画質は次の3つから選択できます。

画質	内 容
ヒョウシ゛ュン	通常のコピーに適したモードです。
コウソク	コピー速度が速く、またインクの消費を抑えたモー ドです。
コウカ゛シツ	写真のような繊細な画像をコピーするときに使用し ます。コピー速度は遅めですが、高い解像度でコ ピーします。

▶コピー枚数を設定する

コピー枚数を 1~99 部まで設定できます。





ボタンが緑色に点灯していな





ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トして○を押します。





____で「コピ- マイスウ」を選択し

て Menu を押します。



コピー枚数を入力して Menu を押します。




モノクロスタート



を押すと、コピーが開始されます。





記録紙を変更する

使用する記録紙に合わせて4種類の設定ができます。 お使いの記録紙に合わせて選択してください。 本機が記録紙に合った最適な方法でコピーします。





∖ボタンが緑色に点灯していな


いときは、ボタンを押します。





ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トして

を押します。



「キロクシ タイプ

を押し

フツウシ

します。

「フツウシ」、「インクジ ェットシ」、「コウタクシ」、「OHP フィルム」の中から選びます。



を押します。



モノクロスタート カラースタート



を押すと、コピーが開始されます。

補足

「コウタクシ」を選んだ場合は、 で 「コウタクシ:4ショクインサツ」か 「コウタクシ:3ショ クインサツ」をさらに選ぶことができます。

コウタクシ:4ショクインサツ:4色のインクカートリッジ(ブラック、シアン、イエ ロー、マゼンタ)のすべてを使用します。光沢紙に印刷 する場合、通常はこちらを選択してください。

コウタクシ: 3ショクインサツ: 3色のインクカートリッジ(シアン、イエロー、マゼン タ)を使用します。この場合、黒色は、3色のインク カートリッジを混ぜ合わせて表現されます。ご使用の光 沢紙でブラックインクの乾きが悪い場合にこちらを選 択してください。

- 記録紙についての詳細は P.36 を参照してください。
- カラーやグラフなどを多く含むビジネス文書などをコピーするときは、「インク シ゛ェットシ」を選択することでよりきれいにコピーできます。
- 写真のような高画質なものをコピーする場合は、「コウタクシ」を選択することで よりきれいにコピーできます。

記録紙のサイズを変更する

使用する記録紙のサイズを設定します。





、ボタンが緑色に点灯していな

いときは、ボタンを押します。



ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トしてこを押します。





で「キロクシ サイズ」を選択し

「キロクシ サイズ

ます。





Menu Set を押し で記録紙のサイ

(A 4

ズを選択します。

「A4」「B5」「ハガキ」の中から選びます。





Menu を押します。



カラースタート



を押すと、コピーが開始されます。


▶ コピーの明るさを調整する

コピーの明るさを変えることができます。





√ボタンが緑色に点灯していな





ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トして○を押します。





で「アカルサ」を選択します。






Menu set を押し で明るさを調整



電話帳/短縮 明



カラースタート



を押すと、コピーが開始されます。

🕨 コントラスト(色の濃度)を調整する

コピーのコントラストを変えることができます。





√ボタンが緑色に点灯していな



いときは、ボタンを押します。



ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トしてこを押します。





で「コントラスト」を選択します。

コントラスト





Menu を押し でコントラスト



を調整します。





Menu を押します。








を押すと、コピーが開始されます。


 \blacklozenge

▶ スタックコピーかソートコピーかを設定する



複数のコピーを仕分けしてコピーするか (ソートコピー)、そのまま枚数分を順にコピーするか (スタックコピー) を設定します。





☆ボタンが緑色に点灯していな

いときは、一ボタンを押します。



- ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットします。
- コピー枚数を入力します。
- **4** を押します。
- **5** で「スタック/ソート コピー」を選
 - 択して、 Menu を押します。

択して、Set を押しより。

る で「スタックコヒ゜ー」または「ソートコヒ゜ー」を選択して、Menu を押します。

スタックコピ ー

スタック/ソート コピー

⇒次ページへ続く



カラースタート モノクロス





を押すと、設定した内容でコピーが開始され

ます。

補足▶▶

- コピー枚数は 99 部まで設定できます。100 部以上コピーする場合は、再度設定してください。
- コピー枚数を間違えて入力した場合は、 を押して手順 2 からやり直してください。
- 1枚の原稿がメモリーに入り切らないときは、複数部コピーはできません。1枚コピーを繰り返してくだい。
- コピー中に記録紙がなくなったときは、記録紙をセットして かか か を押せば、コピーは続けられます。
- ADF(自動原稿送り装置)に原稿がつまったときはP. 171 を参照してください。



- 原稿の読み込み中にメモリーがいっぱいになったときは を押してコピーを停止させて、キャンセルするか、 か か を 1 回押して、メモリーに読み込まれた原稿のみコピーします。残りの原稿はもう一度コピーし直してください。
- メモリーの残量が少ないと機能しない場合があります。メモリーの残量に注意してください。

レイアウトコピー

2枚または4枚の原稿を1枚にコピーしたり、写真をポスターサイズにコピー することができます。





ボタンが緑色に点灯していな





ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセッ トします。

コピー枚数を入力します。

1部のときは枚数を入力しないで次の手順に進んでください。

○を押します。

ます。

A で「レイアウト コピー」を選択し

「レイアウト コピー




2 in 1

♦]

 \blacklozenge

ウトを選択します。

 Γ Off (1 in 1) Γ 2 in 1 Γ 「4 in 1 (タテナカ゛)」「4 in 1 (ヨコナカ゛)」 「ポスター(3 × 3)」の中から選びます。



モノクロスタート カラースタート





を押します。

- ADF(自動原稿送り装置)からコピーする場合は、コピーが開始されます。
- 原稿ガラスからコピーする場合は、次の手順に進んでください。



⁷を押します。

ツキ・ノ ケ・ンコウアリマスカ?

1. ハイ 2. イイエ

10

原稿台ガラスに次の原稿をセットし

ツキ・ノケ・ンコウヲ セットシテ

(セットヲ オシテクタ゛サイ

て、Menu を押します。

スキャンを開始します (各原稿についてこれを繰り返します)。

11

すべての原稿がスキャンできたら、

(ツキ゜ノ ケ゜ンコウアリマスカ?

カラースタート モノクロスタート

かか

 \bigcirc

を押し


1. ハイ 2. イイエ

ます。

コピーが開始されます。

補足▶▶▶

レイアウトコピーの選択項目として、「2 in 1」、「4 in 1 (タテナカ゛)」、「4 in 1 (ヨコナカ゛)」、「ポ スター (3 × 3)」の4種類があります。以下にそれぞれのイメージを示します。





<ポスター (3×3) >



● ポスターコピーは1枚の原稿を9分割して拡大し、それぞれを9枚の記録紙に コピーをします。つなぎ合わせると元原稿の9倍サイズのコピーを作成できま す。ポスターコピーをする場合は、記録紙トレイに記録紙が9枚以上あること を確認してください。




- 記録紙サイズは「A4」を選択してください。
- ポスターコピーをする場合は、原稿台ガラスに原稿をセットしてください。

コピーの設定:設定内容を保持する

● コピーの設定:設定内容を保持する

お買い上げ時の本機の設定を変更することができます。変更された内容は、次 にコピーをするときにも有効です。

一時的に設定内容を変更する場合はP. 148 を参照してください。。



画質を変更する

「画質」を変更します。 ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。







┏ を押します。

1. コピー が シツ





で画質を選択し、Menu を押します。

「コウカ゛シツ」、「ヒョウシ゛ュン」、「コウソク」の中から選択します。

停止/終了



を押して終了します。



画質は、お買い上げ時は「ヒョウジュン」に設定されています。

明るさを変更する

「明るさ」を変更します。

ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。







2. アカルサ



で明るさを調整し、 Menu を押します。





停止/終了 を押して終了します。

補足





№№を押すと、より明るくなります。





🕨 コントラスト(色の濃度)を調整する

「コントラスト」を調整します。 ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。

* DEF * DE

〔3. コントラスト

でコントラストを調整し、Menu を押します。

停止/終了

を押して終了します。



■MANGA/SSM を押すと、よりコントラストが強くなります。

🔵 カラーを調整する

レッド(赤)、グリーン(緑)、ブルー(青)各色のバランスを調整します。こ こで設定した内容は、次に変更するまで有効です。

**DEF * GHI ** を押します。

4. カラー チョウセイ

で調整したいカラーを選択し、Menu を押します。

「1. レット・」「2. ケーリーン」「3. ブールー」の中から選びます。

でカラーバランスを選択し、Menu を押します。

を押して終了します。

補足

● 「レット゛(赤)」を選んだ場合を例にして説明します。 準準が準を押すと赤味が増します。

電話帳/短縮 多 少 🕶 $R:-\Box\Box\blacksquare\Box\Box\bot$

日常のお手入れ

	インクカートリッジの交換インクカートリッジ交換のメッセージ	166
_	インクカートリッジ交換のしかた	
	紙づまりのときのメッセージ	171
	ADF(自動原稿送り装置)の入り口で原稿がつまったときはADF(自動原稿送り装置)内で原稿がつまったときは	
	記録紙トレイに記録紙がつまったときは 記録紙トレイ内に記録紙がつまったときは	173
	内部で記録紙がつまったときは 内部の前面側で記録紙がつまったときは	174 175
	本体の掃除	
	キャビネット内部のお手入れ 原稿台ガラス(読み取り部)のお手入れ	
	印字品質を調整する	178
	プリントヘッドをクリーニングする 印字品質のチェックと印刷ズレを補正するインクカートリッジの残量をチェックする	179

インクカートリッジの交換

● インクカートリッジ交換のメッセージ

本機はインクカートリッジのインク残量を光学センサーにより自動的に検知し、残量が少なくなると液晶ディスプレイに表示して、お知らせします。 インクカートリッジが残り少なくなると、液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。

マモナクインクキ゛レ ブ゛ラック)

さらに使い続けると液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。



一度この表示になるとインクカートリッジを交換しないとプリントやコピーが できなくなります。液晶ディスプレイの表示に従って正しい順序でインクを交 換してください。

補足▶▶▶

- インクが残り少なくなると文字のカスレ等が発生しやすくなります。「マモナクインクギレ」のメッセージが表示されたらできるだけ早くカートリッジを交換してください。
- 液晶ディスプレイにはどの色がなくなったか表示されます。
- 一般的なご使用の場合、黒かイエローが 1 番早くなくなります。ただし印字内容にもよります。
- お近くでインクカートリッジが手に入らないときは巻末のご注文シートをご利用ください。


🗻 インクカートリッジ交換のしかた

へん を押します。

で「インクコウカン」 V を選択します。

インクコウカン


♦




ロックする位置まで、 本体力バーを開きま す。



空になったインクカー トリッジのレバーの PUSH 部分を押して 開きます。



インクを取り出しま す。




7 液晶ディスプレイに表示された色の交換用のインクカートリッジを袋から取り出し、インクカートリッジの底から、ゆっくりと密封テープを矢印の方向にはがします。




このとき、テープは自分と反対側の方向に向けてください。 インクがこぼれたり、手や衣服に付かないように、密封テープは慎重にはがしてく ださい。また、カートリッジのインク開口部やはがしたテープには手を触れないで ください。

8 インクカートリッジを インクカートリッジ取 り付け位置にゆっくり と取り付けます。

色ごとにインクカートリッジをセットする位置が決まっています。



9 インクカートリッジレ バーを「カチッ」と音 がするまで押し下げま す。



10 本体カバーをゆっくり閉じます。

液晶ディスプレイにブラック (シアン/イエロー/マゼン タ) インクカートリッジを外 したかを確認するメッセージ が表示されます。

インク ヲ ハズ シマシタカ



プ[・]ラック 1. ハイ 2. イイエ

- ブラック→シアン→イエロー→マゼン タの順に4色とも確認メッセージが表 示されます。
- 外した場合は を押し、手順 12 へ 進みます。
- 外していない場合は を押し、手順 13へ進みます。

インク ヲ コウカンシマシタカ



「ラック 1. ハイ 2. イイエ」

液晶ディスプレイにブラック (シアン/イエロー/マゼン タ) インクカートリッジを交 換したかを確認するメッセー ジが表示されます。

- 交換した場合は を押し、手順 13 へ進みます。
- 交換していない場合は を押し、手 順 14 へ進みます。

手順 11、12 と同様に各色について順に確認メッセージが表 示されます。4色とも確認が終了したら手順14へ進みます。

クリーニングが始まります。 クリーニングが終了すると使 用できるようになります。

クリーニング チュウ



゙゙オマチクタ゛サイ

補足▶▶

- ●「インクギレブラック」「カバーヲアケテクダサイ」と表示された場合は、手順4からスタートしてください。
- カートリッジレバーの色に合わせてインクカートリッジを取り付けます。
- インクカートリッジの密封テープをはがすとき、インクカートリッジを振らないでください。インクがこぼれることがあります。
- 間違った色のインクカートリッジを取り付けた場合、正しい色のインクカート リッジを取り付けて、使用前に数度クリーニングを実行してください。
- カートリッジの取り付けについての詳細は「かんたん設置ガイド」を参照してください。
- 必要なとき以外はインクカートリッジを取り出さないでください。インク品質を損なうことがあります。さらに本機がカートリッジのインク残量を把握できなくなります。
- インクカートリッジは開封後、6 か月以内に使い切ってください。また、開封 前の物は品質保証期限までにご使用ください。
- インクカートリッジにインクを補充しないでください。インクヘッドに障害を 与える可能性があります。また、保証の対象外となります。
- 新品のカートリッジに交換した場合は、手順 12 で交換した各色のインクドットカウンターをリセットします。ここで を押さないとインクの残量を正しく表示できません。 交換しない場合は、必ず を押してください。 を押さないと、交換していない色のインクドットカウンターがリセットされてしまいます。
- 指定のブラザーインクカートリッジのみご使用ください。 ブラザー指定以外のインクカートリッジの使用による損傷は保証の対象外になります。



警告

誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。も し炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。

紙づまりについて

紙づまりのときのメッセージ

紙づまりのときは、ブザーが鳴り、液晶ディスプレイにエラーメッセージが表 示されます。

原稿がつまったとき	ゲ ンコウ カクニン ▲
	▼ ケ゜ンコウヲ トリノソ゜イテ テイシホ゜タンヲ オシテクタ゜サイ
	キロクシ カクニン
記録紙がつまったとき	‡
	カハ・ーヲアケテ ツマッタキロクシヲ トリノソ・イテクタ・サイ

- ADF(自動原稿送り装置)の入り口で原稿がつまったときは
 - 送り込まれていない原稿を取ります。
 - ADF(自動原稿 送り装置)力 バーを開きま す。
 - つまった原稿を 右側に引いて取 り除きます。




ADF(自動原稿送り装置)カバー

- ADF(自動原稿送り装置)カバーを閉じます。
- を押して終了します。

● ADF(自動原稿送り装置)内で原稿がつまったときは


- **1** ADF (自動原稿送り 装置) からつまっていない原稿を取ります。
- **2** 原稿台カバーを開きます。
- **3** つまった原稿を右側に 引き出します。



- 4 原稿台カバーを閉じます。

● 記録紙トレイに記録紙がつまったときは


- 記録紙トレイに残った記録紙を取り除きます。
- **2** つまった記録紙をつま み、記録紙トレイから 引き出します。



3 本体カバーを開閉します。

補足

つまった紙を取り除くのが困難な場合は、記録紙解除レバーを押しながら用紙 を引き出してください。




記録紙つまりが繰り返し起こる場合は、記録紙の上下の向きを反対にして、再 試行してみてください。

記録紙トレイ内に記録紙がつまったときは




記録紙トレイを取り外 します。



つまった記録紙を取り 除きます。




3 記録紙トレイをもとに 戻します。



4 本体力バーを開閉します。

● 内部で記録紙がつまったときは

ロックする位置まで、 本体カバーを開きま す。



2 つまった記録紙を引き 出します。




本体力バーをゆっくり閉じます。

補足

- 記録紙がプリントヘッドの下でつまった場合は、一度電源コードを電源プラグ から抜いて、差し直してください。プリントヘッドが移動して、記録紙が引き 出しやすくなります。
- 記録紙つまりが繰り返し発生するときは、装置内に破れた記録紙などが残って いないか確認してください。

内部の前面側で記録紙がつまったときは





本体力バーを開閉します。


本体の掃除

■操作パネルはアルコールを浸した布で拭かないでください。操作パネル上の 印刷が消えることがあります。

🔵 キャビネット内部のお手入れ

.

記録紙の裏面が汚れる場合には、プラテンを固く絞った布できれいに拭きます。



用紙送り補助ローラーには触れないでください。



- ■用紙送り補助ローラー、フラットケーブルおよびエンコーダフィルムには絶 対にさわらないでください。
- 内部のお手入れをするときは、必ず電源コードをコンセントから抜き取って から行ってください。

原稿台ガラス(読み取り部)のお手入れ


いつもきれいな画質を得るために読み取り部の清掃を行ってください。読み取 り部が汚れていると、そのまま画質の汚れとなって送信やコピーされます。送 信やコピーで黒っぽくなったり、細い線が入るときには、読み取り部を清掃し てください。



本機の雷源コードを抜 いて、原稿台カバーを 上げます。



柔らかい布に OA ク リーナーを浸して、原 稿台ガラス、原稿押さ え(白色のフィルム)、 カバーガラスをきれい に拭きます。





原稿台カバーを閉じます。



無水工タノール、OA クリーナー、メガネクリーナー、カセット用ヘッドクリー ナー、CD用レンズクリーナーなどをご使用ください。

印字品質を調整する

プリントヘッドをクリーニングする

プリントの画質に問題があるときは、ヘッドクリーニングをお奨めします。

1 ○ を押します。

2 で「ヘット クリーニング」を

「ヘット' クリーニンク' ♣`

選択し、Menu を押します。

3 でクリーニングしたい色を

プラック/シアン

(

4

Menu を押します。

選択します。

ヘッドクリーニングが開始されます。

補足

- ヘッドクリーニングは、プリントした画像に横縞が目立つときなどにご利用く ださい。
- ヘッドクリーニングは、2 色のみクリーニングすると、約 1 分 20 秒かかります。全色クリーニングすると約 2 分かかります。
- 一度に 2 色 (ブラック / シアン、イエロー / マゼンタ)、または 4 色同時にクリーニングできます。
- ブラック、シアン、イエロー、マゼンタ 4 色同時にクリーニングする場合は、 手順 3 で「ゼンショク」を選択します。
- 1回のヘッドクリーニングで問題が解決しないときは再度行ってください。
- ヘッドクリーニングを 5 回行っても問題が解決しない場合は、お客様相談窓口「0120-143410」へご連絡ください。
- ヘッドクリーニングを行うと、ある程度インクが消耗します。



■ プリントヘッドは手で拭かないでください。

印字品質のチェックと印刷ズレを補正する

印字品質が良くない場合は、テスト印刷をして印字品質を確認できます。テス ト印刷を行うと、印刷品質チェックシートが印刷されます。

印刷品質チェックシートを見ながら、ステップ A とステップ B でそれぞれ印刷 品質のチェックと印刷ズレの補正を行います。











モノクロスタート





を押します。

チェック方法は「かんたん設置ガイド」の「印刷品質をチェッ クします」を参照してください。

)インクカートリッジの残量をチェックする

インクカートリッジのインク残量をチェックすることができます。

◯を押します。



A

で「インク ザ ンリョウ」を選

インク ザ ンリョウ



択し、Menu を押します。



で確認したい色を選択しま

Bk:-□□□□■□□□+ ♣

す。

液晶ディスプレイにインクカートリッジの 残量が表示されます。



を押します。

補足

パソコンからもインク残量をチェックすることができます。 用編」の「リモートセットアップ」を参照してください。

困ったときには	182
こんなときには	182
エラーメッセージ	183
Q&A	
故障かな?と思ったら	189

困ったときは

困ったときには

こんなときには

本機をご利用中に問題が発生したら、修理を依頼される前に以下の項目を チェックしていただき、対応する処置を行ってください。それでも問題が解決 しないときは

お客様相談窓口 (コールセンター) 20120-143410

へご連絡ください。

- ●液晶ディスプレイにエラーが表示される。P. 183

- ●消耗品を注文したい。.....巻末のご注文シートをご利用ください。

🗎 エラーメッセージ

本機や電話回線に異常が発生した場合は、エラーメッセージとともに処置方法が液晶ディスプレイに表示されます。液晶ディスプレイに表示された処置方法や、下記の処置を行ってもエラーが解決しないときは、お客様相談窓口**20**143410へ連絡してください。

液晶ディスプレイ表示	原因	処 置
アイテサキ カクニン	ファクス信号に応答しません。 ポーリング先が応答しません。 ポーリング設定が間違っていま す。 パスワードが間違っています。	相手先を確認してください。 ポーリングのパスワード を確認してください。 P. 115 P. 119
インクキ゛レ (シアン、イエロー、 マセ゛ンタ、ブ・ラック) カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	インクがありません。	液晶ディスプレイに表示 されている色のインク カートリッジを交換して ください。P. 166
カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	インクカートリッジが装着され ていません。	インクカートリッジを装着してください。 「かんたん設置ガイド」 参照。
カイセンセッテイ シテクタ [*] サイ	電話機コードが接続されていません(または接続するのが遅かった)。 ADSLのIPフォンに接続されています。 PBXに接続されています。 マンションアダプタ回線に接続されています。	電話回線に接続しないで 使用する場合は、「ジトウ セッテイ」以外に設定して ください。
カバーカ゛ アイテイマス カバ ー ヲ トシ゛テクタ゛サイ	本体力バーが完全に閉じていま せん。	本体力バーを一度開け、 再度閉じてください。
カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	機械内部で記録紙などがつまり ました。	本体カバーを開け、記録 紙を取り除き、本体カ バーを閉じてください。 P. 174
キロクシ カクニン カハ゛ーヲアケテ ツマッタキロクシヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ	記録紙がつまりました。	本体カバーを開けてつ まった記録紙を取り除い てください。 P. 174
キロクシ カクニン キロクシヲセットシテ スタートホ゛タンヲ オシテクタ゛サイ	記録紙がないか、正しくセット されていません。	記録紙を補給するか、正 しくセットして、[モノ クロスタート] ボタンを 押してください。

液晶ディスプレイ表示	原因	処 置
キロクシサイス゛ヲ カクニン	記録紙に A4 サイズ以外の記録	A4 サイズの記録紙を
A4 サイス・ノ キロクシヲセットシテ スタートホ・タンヲ オシテクタ・サイ	紙がセットされています。	セットして [モノクロス タート] ボタンを押して ください。
クリーニング゛チュウ オマチクタ?サイ	プリントヘッドのクリーニング 中です。	そのまましばらくお待ち ください。
ケ゛ソコウ カクニン ケ゛ソコウヲ トリノソ゛イテ テイシホ゛タンヲ オシテクタ゛サイ	原稿送りが適正に行われません でした。	原稿を取り除いて、停止 ボタンを押してくださ い。
シツオンカ゛ タカスキ゛マス シツオンヲ サケ゛テクタ゛サイ	室温が高くなっています。	室温を下げてお使いください。
シツオンカ゛ ヒクスキ゛マス シツオンヲ アケ゛テクタ゛サイ	室温が低くなっています。	室温を上げてお使いください。
セッテイ デキマセンデシタ	自動で回線種別が設定できませ んでした。	手動で回線種別を設定してください。「かんたん 設置ガイド」参照
ソウチ カクニン デンゲンヲヌイテ コールセンターマデ ゴレンラククダサイ	本機に何らかの機械的な異常が発生しました。	お客様相談窓口 0120- 143410 へ連絡してくだ さい。
ッウシン エラ −	電話回線の状態が悪い可能性が あります。	少し時間を置いて、もう 一度かけ直してくださ い。
	相手が、ポーリングモードを設 定していなかった可能性があり ます。	相手先のポーリング設定 を確認してください。 P. 115 P. 119
データガ ノコッテイマス	パソコンから本機に印刷データ を送っている途中でケーブルが 抜けました。 パソコン側がハングアップしま した。	[停止 / 終了] ボタンを押してください。(印刷を中止し、印刷中の記録紙を排出します。)パソコンでプリンタドライバに残っている印刷データをキャンセルしてください。
	パソコン側が印刷をいったん停 止したままになっています。	パソコン側で印刷を再開してください。
デンワキ コード ヲ セツゾク シテクダサイ	電話機コードが正しく接続されていません。	電話機コードを正しく接 続してください。「かん たん設置ガイド」参照。
ハナシチュウ / オウトウナシ	相手先が話し中か、応答があり ませんでした。	少し時間を置いて、もう 一度かけ直してくださ い。

液晶ディスプレイ表示	原 因	処 置
プリンタ ショウチュウ	本機のプリンタが、動作中です。	プリント操作が終了して から再度操作してくださ い。
マモナクインクキ゛レ (シアン、 イエロー、 マセ゛ンタ、 フ゛ ラック)	1個以上のインクカートリッジのインクが、残り少なくなっています。本機はカラーファクスの受信を中止します。本機のハンドシェイク機能が、カラースは白黒で送るよう、要求もは、カラーファクスは白黒のファクスとして受信機に記憶されます。	新しいインクカートリッジを購入してください。
メモリーカ゛ イッハ゛イデ ス	メモリーがいっぱいです。	メモリー内部の記録をプリントするか、メモリーの内容を消去してください。 P. 99 P. 122
メモリーカ゛ イッパ゛イテ゛ス トリケシ: テイシボ゛タン コヒ゜ー: スタートボ゛タンヲオス	メモリーがいっぱいです。	コピーする原稿を分けて コピーするか、[停止/終 了] ボタンを押し、コ ピーを中止してくださ い。
メモリーカ゛ イッハ゜イテ゛ス ソウシン:スタートポ゛タン トリケシ:テイシポ゛タン	メモリーがいっぱいです。	[モノクロスタート] ボ タンを押して、読み込ん だ分だけ送信するか、 [停止/終了] ボタンを押 してファクスを中止して ください。
メモリーカ゛ イッパ゜イテ゛ス トリケシ∶ テイシポ゜タン	メモリーがいっぱいです。	[停止/終了] ボタンを押し、コピーを中止してください。

Q&A

本機をご使用中に起こる可能性のある問題の解決方法を説明しています。何か問題が起こったら、関連する項目を見つけて、適切な処理を行ってください。

項目	問題	処 置
本機のセット	本機が印刷をしない。	本機の電源が入っていますか。
アップ		インクカートリッジは正しく取り付けら れていますか。
		プリンタケーブルが正しく接続されてい ますか。
USB を標準搭 載した Power-	Brother Ink がセレクタに表示されない。	本機に電源が入っているか確認してください。
Macintosh [®] で MacOS8.6 以		USB インターフェースが正しく接続されているか確認してください。
上(MacOS9 対応)に接続 してご使用の		プリンタドライバが正しくインストール されているか確認してください。 「かんたん設置ガイド」参照。
方へ	使用しているアプリケー ションから印刷できない。	供給されている Macintosh® のプリンタ ドライバがシステムフォルダに正しくイ ンストールされているか、セレクタで選 択されているかを確認してください。
スキャン	スキャン中に TWAIN エ ラーが表示される。	ブラザー TWAIN ドライバが選択されていることを確認してください。 Presto!® PageManager®で[ファイル] - [TWAIN 対応機器の選択]の選択をして、 ブラザー TWAIN ドライバを選択し、「選択」をクリックしてください。
ソフトウェア	「MFC 接続エラー」か 「MFC はビジー状態です。」 というエラーメッセージが 表示される。	本機の電源が入っていない場合は、電源を入れてください。 USBケーブルをパソコンに直接接続していない場合は、USBケーブルは他の周辺機器(ZIPドライブ、外付けCD-ROM、スイッチボックスなど)を経由して接続しないでください。
	BRUSB: USBXXXXX: への書き込みエラーが表示される。	本機の液晶ディスプレイでインクギレの メッセージが表示されているか確認して ください。
	MFC/DCP ドライバをインストール後、本機を接続せずにパソコンを起動すると、起動するごとに「MFC 接続エラー」が表示される。	このメッセージを無視して [キャンセル] を選択してください。このメッセージを表示させないようにするには、添付の CD-ROM の 「¥tool¥warnOff.REG」ファイルをダブルクリックしてください。ただし、この操作を行うと、本機の操作パネルの [スキャン] ボタンは機能しなくなります。もとに戻すには、添付 CD-ROM の「¥tool¥warnOn.REG」ファイルをダブルクリックしてください。

項目	問題	如 置
プリンタ	「2 ペ-ジ」印刷がうまく印刷 できない。	アプリケーションソフトの用紙設定とプリンタドライバの設定を確認してください。 P. 14
	アドビ・イラストレーター をご使用時にうまく印刷で きない。	印刷解像度を低く設定してみてください。
	印刷された画像に規則的に 横縞(バンディング)が現 れる。	プリンタドライバの基本設定タブの[印刷品質]にある設定ボタンで双方向ダイアログを開き、[双方向印刷]を解除してみてください。 P. 19
	ATM フォント使用時に、一部の文字が消えたり同じ場所に重なって印刷される。	Windows [®] 98/98SE/Me をご使用の場合は、[スタート] メニューから[プリンタ/MFC-3420J] を選択し、プロパティを開きます。詳細タブの中からスプール設定を開き、スプールデータ形式を「RAW」に設定してみてください。
	「ペイント」を使用して印刷 できない。	液晶ディスプレイを 256 色に設定してみ てください。
	マイクロソフト「エクセル」 または「パワーポイント」 をご使用中にオブジェクト に設定したハッチパターン がうまく印刷できない。	プリンタドライバの [拡張機能] タブで [イメージタイプ] の設定を「写真」にし てみてください。
	印刷速度が極端に遅い。	プリンタドライバの [拡張機能]タブで [画質強調]の設定を「解除」にしてみて ください。
	[画質強調]が有効に機能し ない。	印刷するデータがフルカラーでない可能性があります。フルカラー以外では [画質強調] は機能しません。この機能をご利用になるには少なくとも 24 ビットカラー以上をご使用ください。
印刷品質	文字が黒く化けたり、水平 方向に線が入ったり、文字 の上下が欠けて印刷されて しまう。	コピーをして問題がなければ、ケーブルの接続に問題があります。接続ケーブル、または電話機コードを確認してください。それでも解決できないときは、お客様相談窓口™0120-143410にご連絡ください。

項目	問題	処 置
印刷品質	印刷した画像が明るすぎる、 または暗すぎる。	インクカートリッジが新しいものかどうか確認してください。カートリッジは製造後2年間は有効にご利用いただけますが、それ以上経過したものはインクが凝固している可能性があります。外装箱に有効期限が印字されていますのでご確認ください。期限切れの場合は新しいカートリッジをご使用ください。普通紙をお使いの場合は、推奨紙をご利用いただくと解決する場合もあります。 P.36 本機の使用環境温度内でご利用ください。
	インクがにじむ。	P. 198 普通紙をお使いの場合は、推奨紙をご利 用いただくと解決する場合もあります。 P. 36
	 印字面に白い筋が入る。 	ヘッドクリーニングを行ってください。 P. 178
	汚れがある、または記録紙 の裏側に汚れがある。	プラテンが汚れていないか確認してください。軽い汚れの場合は使用中にだんだんうすくなってきますが、堅く絞った布でプラテンを清掃します。[P. 176
	垂直方向に黒い筋が入る。	送信相手先の読み取り装置に汚れがある場合に起こります。違う相手先に送信を依頼して全く同じ状態が起こらなければ(黒線の現れる場所の違いも確認してください。)最初の送信先に依頼して問題を解決してもらってください。コピーをしたときに黒い筋が入っていた場合は、読み取り部の掃除を行ってください。P. 177
	カラーで受信したはずの ファクスがモノクロでしか プリントされない。	カラー用のカートリッジを交換します。 カラーインクカートリッジが空かほとん ど空である可能性があります。 P. 167

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	原稿が送り込まれ ていかない。	原稿の先が軽くあたるまで 差し込んでいますか。	原稿を一度取り出し、もう一度 確実に挿入してください。
	(ADF(自動原稿 送り装置)使用 時)	ADF(自動原稿送り装置) カバーは確実に閉まってい ますか。	ADF(自動原稿送り装置)カバーをもう一度閉じ直てください。
		原稿が厚すぎたり、薄すぎ たりしていませんか。	推奨する厚さの原稿を使用して ください。 P. 72 P. 142
		原稿が折れ曲がったり、 カールしていたり、しわに なっていませんか。	原稿台ガラスからファクスやコピーをしてください。 P. 76 P. 146
原稿		原稿が小さすぎませんか。	小さすぎる原稿は原稿台ガラス にセットしてください。 P. 72 P. 142
		原稿挿入口に破れた原稿な どがつまっていませんか。	カバーを開け、つまっている原稿を取り除いてください。 P. 171
	原稿が斜めになっ てしまう。 (ADF(自動原稿	原稿ガイドを原稿に合わせ ていますか。	確実に原稿ガイドを原稿に合わせてください。 P. 74 P. 144
	送り装置) 使用 時)	原稿挿入口に破れた原稿な どがつまっていませんか。	カバーを開け、つまっている原稿を取り除いてください。 P. 171
	スタートボタンを 押しても送信また は受信しない。	電話機コードを正しく接続 していますか。	電話機コードを正しく接続して ください。 「かんたん設置ガイド」参照。
送		原稿が正しくセットされて いないのに送信しようとし ていませんか。	原稿をもう一度取り出し、セットし直してください。
信お		外付電話機が通話中ではあ りませんか。	外付電話の受話器を確認してく ださい。
3よび受信		回線種別は正しく設定されていますか。	回線種別を確認してください。 「かんたん設置ガイド」参照。
		ターミナルアダプタは正し く設定されていますか。 (ISDN 回線の場合)	ターミナルアダプタの設定を確 認してください。
	特定の相手にのみ ファクスを送受信 できない。	安心通信モードを確認して ください。	安心通信モードを「ツウジョウ」 に設定してください。「ツウジョ ウ」でも送受信できない場合は、 「アンシン」に設定してください。 P.70

	こんなときは IP 網を使ってファ クスを送受信でき ない。	ここをチェック 安心通信モードを確認してください。	対処方法 安心通信モードを「ヒョウジュン」 に設定してください。「ヒョウジュ ン」でも送受信できない場合は、「アンシン」に設定してください。 P.70 送信の場合で、それでもうまく 送信できない場合は、電話番号 の前に「0000」(ゼロを4つ) を付けてダイヤルしてください。
送信および受	送信後、受信側から画像が乱れていると連絡があった。	きれいにコピーがとれます か。 相手先に異常がありません か。 画質モードは適切ですか。	コピーに異常があるときは読み取り部の清掃をしてください。 P. 177 別のファクスから相手先に送信してください。 画質を変更して送信してください。 P. 89
信		キャッチホンが途中で入っ ていませんか。	「キャッチホンII」のサービスに変更し、「キャッチホンII」の呼出回数を 0 回に設定してください。「キャッチホンII」の詳しい内容は NTT の 116 番におたずねください。
		ブランチ接続(並列接続) された別の電話機の受話器 を上げていませんか。	ブランチ接続(並列接続)しな いでください。
	送信後、受信側から受信したファクスに縦の線が入っているという連絡があった。	本機の読み取り部分が汚れ ているか、または受信側の プリンタのヘッドが汚れて いる可能性があります。	読み取り部の清掃を行って送信してください。P.177 それでも現象が変わらなければ、相手のファクスの状態を調べてもらってください。
	リモート受信でき ない。	リモート受信の設定は「On」 になっていますか。	リモート受信設定を「On」にしてください。 P. 108
受 信		リモート起動番号を正しく ダイヤルしましたか。	リモート起動番号を正しく設定 してください。 <mark>P. 108</mark>
16		メモリーがいっぱいになっ ていませんか。	メモリー内部の記録をプリント するか、メモリーの内容を消去 してください。 P. 99 P. 122

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	受信しても、記録 紙が出てこない。	記録紙は正しくセットされていますか。	記録紙を正しくセットしてください。「かんたん設置ガイド」 参照。
		記録紙がつまっていません か。	本機内部を確認してください。 P. 174
受		記録紙がなくなっていませ んか。	記録紙トレイを確認してください。「かんたん設置ガイド」参 照。
信		本体力バーは確実に閉まっ ていますか。	リリースレバーを押し、もう一 度閉め直してください。
		インクの残量は十分ですか。	液晶ディスプレイを確認してく ださい。
	2枚に分かれて印 刷される。	送信側の原稿が A4 より長いことが考えられます。	自動縮小の設定を「On」にして ください。 P. 109
	カラーファクスが 受信できない。	安心通信モードが「アンシン」 に設定されていませんか。	安心通信モードを「ツウジョウ」 に設定してください。 P. 70
ナンバー・	電話番号が表示さ れない。	ブランチ接続(並列接続) していませんか。	ブランチ接続(並列接続)はお やめください。
ナンバー・ディスプレイ		本機の設定が正しくされて いますか。	本機の設定内容を確認してくだ さい。P. 68
印刷	印刷ページの端や 中央がかすむ。	本機が平な場所で、水平な場所ではるかない。問題が改善されるい場合は、操作パッジーのインを押がしています。 印刷してのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、からないでは、はいいのでは、はいいいのでは、はいいのではいいので	インクカートリッジを交換してもまだプリントの質に問題がある場合、お客様相談窓口
	印刷の質が悪い。	プリントヘッドのクリーニ ングを数回します。 P. 178	それでも改善されない場合は、 インクカートリッジを新しい物 と交換してください。

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	電話を受けても本 機の着信音が鳴ら ない(電話をかけ	電話回線が接続されている か確認してください。	確実に本機に接続してくださ い。「かんたん設置ガイド」参 照。
	た側は、呼び出し 続けている)。 	電源が入っているか確認し てください。	電源コードを接続してください。
* - SDN回線		ターミナルアダプタ の設定 を確認してください。	何も接続していない空きアナログポートは「使用しない」に設定してください。 電話番号が1つの場合は、Port Aに本機を接続し、Port Bに電話を接続した場合、Port A/B両方の端末で着信音が鳴ります。 電話でファクスを受けてしまった場合は、Port A から B へ内線転送してください。
		契約回線番号およびダイヤルイン番号、i・ナンバー情報は正しく入力されているか確認してください。	それでもうまくいかないとき は、お使いになっているターミ ナルアダプタのメーカまたは最 寄りの NTT におたずねくださ い。
	1~2回おきにし か本機が接続され ているアナログ ポートに、着信し ない。	「着信優先」または「応答平均化」を使用する設定の場合、1~2回おきにしか着信できません。	「着信優先」または「応答平均 化」を解除します。

^{*} ターミナルアダプタとダイヤルアップルーターの設定項目の名称は、お 使いの機器の製造メーカー、機種によって異なります。

対処方法

	こんはこさは	ここをデェック	对处万 法	
* - S D Z 回線	電話をかけた側 で、「あなたと通 信できる機器は接	本機を接続しているアナロ グポートの設定内容を確認 してください。	本機を接続しているアナログ ポートの設定を「電話」にして ください。	
	続されていないか、故障していないます…」とメッセつなが聞こえてで記がいく電話とがらない(電話出がらない人鳴らない)。		契約回線番号のアナログポートに本機を接続している場合・サブアドレスなし着信は「着信する」に設定してください。・HLC設定は「HLC設定しない」に設定してください。・識別着信は「識別着信しない」に設定してください。	
			ダイヤルイン番号またはi・ナンバー情報のアナログポートに本機を接続している場合・ダイヤルイン番号またはi・ナンバー情報を登録してください。・サブアドレスなし着信は「着信する」に設定してください。・HLC設定は「HLC設定しない」に設定してください。・識別着信は「識別着信しない」に設定してください。	
	電話をかけたと側でにあなたというできる機器はいいますがられたというがらいいますがらない。 すがらない サンス ででいい でいい せい はいい せい はいい せい はいい せい せい はいい せい はい	相手側ターミナルアダプタの設定を確認してください。	相手も ISDN 回線の場合、相手側ターミナルアダプタの設定が誤っていることもあります。この場合、アナログ回線に接続したファクスと送・受信できれば本機を接続しているターミナルアダプタの設定は正しいことになります。	
	ルは鳴らない)。	ターミナルアダプタの自己 診断モードで ISDN 回線の 状況を確認してください。	異常があった場合は NTT 故障 係(113)へご連絡ください。	
	契約回線番号のアナログポートにきだかかってきたのに、ダイヤルイン追加番号のアナログポートに接続した機器の呼出べいも一緒に鳴る。	ダイヤルイン番号を着信させるアナログポートのグローバル着信を確認してください。	ダイヤルイン番号を着信させる アナログポートはグローバル着 信「しない」に設定してくださ い。	
	* ターミナル	レアダプ <mark>タとダイヤルアップル</mark>	-ターの設定項目の名称は、お	

ここをチェック

こんなときは

ターミナルアタフタとタイヤルアッフルーターの設定 使いの機器の製造メーカー、機種によって異なります。

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	特定の相手とファ クス通信できな い。	別のファクスから送信して、 うまくいくかどうか確認し てください。	それでもうまくいかないとき は、お客様相談窓口 ™ 0120- 143410 へご連絡ください。
* S D N	NTT のナンバー・ ディスプレイの契 約をしているのに 番号が表示されな い。	本機を接続しているターミナルアダプタのアナログポートから、番号情報が送出される設定になっているか確認してください。	ターミナルアダプタのアナログ ポートから番号情報が送出され るように設定してください。
印線	ファクス送受信が できない(電話は かけることも、受 けることもでき る)。	ターミナルアダプタの自己 診断モードで ISDN 回線の 状況を確認してください。 異常があった場合は NTT 故 障係(113)へご連絡ください。	回線に異常がなければ、お客様 相談窓口 亟 0120-143410 へご 連絡ください。
その他	電源が入らない。	電源コードは確実に差し込 まれていますか。	電源コードを確実に差し込んでください。

^{*} ターミナルアダプタとダイヤルアップルーターの設定項目の名称は、お使い の機器の製造メーカー、機種によって異なります。

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
ADSL環境	ADSL にする前と 比較して自分の声 が響く、または相 手の声が聞きずら い。	ADSL のスプリッタが影響 している可能性があります。	ADSL 回線のスプリッタを交換すると改善する場合があります。 ブラザー推奨品:NTT 東日本/西日本製
	通話中に雑音が入るまたは音量が小さくなった。	他の機器とブランチ接続 (並列接続) していません か。	ブランチ接続(並列接続)をしないでください。 ラインセパレータを使用すると
	ファクス通信でエ ラー発生が多く なった。		改善する場合があります。ライ ンセパレータはパソコンショッ プでお買い求めください。
	特定の相手との通信ができない。	IP フォンを使用した通信ではありませんか。 IP 網を使用した専用線の通信ではありませんか。	ご利用のプロバイダへファクス 通信が保証されていることを確 認してください。
P B X	着信音は鳴るが ファクス受信でき ない。	着信音の鳴動パターンが単 独回線の場合と異なってい ませんか。	本機を PBX の内線電話として 使用している場合は、「特別回 線対応」で「PBX」を選択して ください。P. 66



付録

	本機の仕様	196
	ファクシミリ	
	プリンタ・スキャナ	197
	コピー	
	電源と使用環境	198
	文字の入れかた	199
	文字配列	
	基本的な文字入力のしかた	200
	用語集	201
_	索 引	205
	アフターサービスのご案内	213

(本機の仕様

● ファクシミリ

互換性	ITU-T グループ 6(G3)				
圧縮方式	MH/MR/MMR/JPEG				
通信速度	14400/12000/9600/7200/4800/2400bps (自動フォールバック付き)				
直流抵抗値	209 Ω				
原稿サイズ幅	最大: 216mm ADF (自動原稿送り装置)、 原稿台ガラス 最小: 148mm ADF (自動原稿送り装置)				
原稿サイズ長さ	最大: 356mm ADF (自動原稿送り装置)、 297mm 原稿台ガラス 最小: 148mm ADF (自動原稿送り装置)				
有効読み取り幅	208mm				
原稿セット枚数	20 枚(80g/m²)				
記録紙トレイ枚数	100 枚(80g/m²)				
記録紙サイズ	A4(幅 210mm ×長さ 297mm)				
電送時間	約6秒* ¹				
グレースケール	256 階調				
液晶ディスプレイ表示	16 桁× 1 行				
読み取り方式	CIS 方式				
代行受信枚数	最大 170 枚(8MB)* ²				
走査線密度	主走査:8 ドット /mm 副走査(モノクロ) 副走査(カラー) :3.85 本 /mm(標準) : 7.7 本 /mm(標準) 7.7 本 /mm(ファイン / 写真) 7.7 本 /mm(ファイン) 15.4 本 /mm(S. ファイン) * 写真と S. ファインはなし				
ポーリングタイプ	標準/機密/時間指定				
適用回線	一般電話回線				
メモリー記憶枚数 * ³	約 200 枚				

^{*1:} A4 判 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 ドット× 3.85 本 /mm)、高速モードで送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間です。通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の電送時間は原稿の内容および回線状況によって異なります。

^{*2:} A4 判 700 字程度の原稿を標準的画質(8 ドット× 3.38 本 /mm) で蓄積した場合 (MMR 圧縮時)。

^{*3:} メモリー記憶枚数は、メモリーの使用状況によって変わることがあります。

プリンタ・スキャナ

対応パソコン	IBM PC/AT 互換機				
メリルレイノコノ	Apple 社製 Macintosh [®] の USB ポート搭載機				
	Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP				
対応 OS	Mac OS [®] 8.6 ~ 9.2、Mac OS [®] X 10.1 ~ 10.2.1 以降(プリンタ)				
	Mac OS [®] 8.6 ~ 9.2、Mac OS [®] X 10.2.1 以降(スキャナ)				
インターフェース	USB1.1/2.0				
印刷方式	インクジェット				
	4800 × 1200 dpi 相当 * ¹ 600 × 300 dpi				
印刷解像度	1200 imes 1200 dpi $600 imes 150$ dpi				
	600 imes600 dpi				
CDR心市在	モノクロ 14 枚 / 分 カラー 12 枚 / 分 * ²				
印刷速度	(高速モード、普通紙、当社基準 A4 原稿)				
スキャン中間調	256 階調				
	読み取り速度				
フォルンが中	カラー : 3.9 msec/line				
スキャン速度	モノクロ:2.1 msec/line				
	(300 × 300dpi 時 転送速度を含まず)				
	光学解像度				
フナル十級偽産	600(主走査)× 2400(副走査)dpi				
スキャナ解像度	ソフトウェア補間解像度				
	9600(主走査)× 9600(副走査) dpi				

*1: ブラザー独自の液滴階調システムにより、4800×1200dpiクラスの画像を実現します。

コピー

コピー速度	モノクロ 12 枚 / 分 カラー 10 枚 / 分 * ³ (高速モード、普通紙、当社基準 A4 原稿)
拡大縮小	25 ~ 400%
印刷解像度	1200(主走査)× 1200(副走査)dpi

^{*3:} 実際の印刷速度は、原稿の内容によって異なります。 給紙時間を除きます。

^{*2:} 実際の印刷速度は、原稿の内容によって異なります。 給紙時間を除きます。

● 電源と使用環境

电冰こ区川ネス					
使用環境	温度: 10 ~ 35 ℃ 湿度: 20 ~ 80% (結露なきこと)				
電源	AC100 ∨ ± 10V 50/60Hz				
消費電力	待機時:8Wh 以下 動作時:24Wh 以下 OFF モード時:4.5Wh 以下 * ¹				
稼働音	待機時:35dB以下 動作時:48dB以下				
メモリ容量	8MB				
外形寸法	354mm 354mm 354mm 315mm 315mm 315mm				
質量	約 10.0kg (カートリッジ、トレイを除く)				

*1: 電源ボタンが OFF でも電源プラグがコンセントに接続されているときは、4.5W 以下の電力が消費されます。消費電力を OW にするためには、電源ボタンで本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。



● 外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

文字の入れかた

短縮ダイヤル・グループダイヤル・電話帳の相手先名称の登録や、発信元デ-夕の登録などで文字を入力するときに利用します。

🦲 文字配列

ダイヤルボタンの数字ボタンには、下記の表のように、押す回数に応じてカタ カナ、アルファベット、数字が割り当てられています。また、記号ボタンには 各種の記号などが割り当てられています。

押す回数ダイヤルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ア	1	ウ	I	オ	ア	1	ウ	I	才	1						
7) ABC	力	+	ク	ケ		А	В	С	2								
y def	サ	シ	ス	セ	ソ	D	Е	F	3								
9 gH	タ	チ	ツ	テ	 	ツ	G	Η		4							
5	ナ	_	ヌ	ネ	1	J	Κ	L	5								
6	八	Ł	フ	^	木	М	N	0	6								
7 PORS	eg	111	4	X	Ŧ	Р	Q	R	S	7							
**************************************	ヤ	그	\exists	ヤ	ュ	3	Т	U	V	8							
9 WXYZ	ラ	IJ	ル	レ		W	Χ	Υ	Ζ	9							
0	ワ	ヲ	ン	"	0	_	0										
記号1 米 トーン	줐	!	,,	#	\$	%	&	,	()	*	+	,	_		/	€
#	:	;	<	=	>	?	@	[]	^							

● 基本的な文字入力のしかた

文字を入力するときは、次のような手順で入力します。例えば、発信元データの「ナマエ」の項目に「スズキ ケイコ」という名前を入力するときは、「文字配列」を見ながら以下の手順で入力します。

2 シー・を押してカーソルを右へ移動 「プマエ:ス_ します。

3 を3回、 を4回押します。 (ナマエ:スズ)

補足▶▶▶

- 同じダイヤルボタンを使って入力する文字が続くときは、 でを押してカーソルを移動させて、文字を入力します。移動させないと文字が上書きされてしまいます。

あ

- アイコン 画面上で、ファイル、フォルダ、または プログラムなどを示す絵文字です。
- アプリケーションソフトウェア ワープロや表計算など、ユーザーが直接 触って操作するソフトウェアです。
- ●インクジェット 専用のインクを印刷ヘッドのノズルから 記録紙に吹き付けて印字する方式です。
- インターフェース パソコンと周辺装置のように、機能や条 件の違うものの間で、データをやりとり するためのハードウェアまたはソフト ウェアです。
- ●ウィザード Windows[®] 98/Me などで、設定作業を半 自動化してくれる機能です。
- ●オプション機能 標準什様に対し、お客様の希望に応じて 変更できる機能です。

か

- 回線種別 電話に使われているダイヤリングの方法 です。発生したパルスを数えて検出する ダイヤル式と、周波数を検出して判別す るプッシュ式があります。
- 画質強調 解像度や明るさを自動的に調整して、よ り鮮やかにプリントする機能です。
- 機密ポーリング 受信側のファクス操作で暗証番号を入れ ることによって、送信側のファクスに セットしてある原稿を暗証番号が合って いるときにだけ自動的に送信させる機能 です。
- キャリアシート 新聞・雑誌の小さい切り抜きや、メモ書 き、破れた原稿、反っている原稿などの 状態の悪い原稿をはさんで、ADF(自動

原稿送り装置)で使用しますが、機種に よって使用できない場合もあります。

- 原稿台ガラス コピーやファクスのときに原稿を置くと ころです。ここから原稿を読み取ります。
- 公衆回線 一般の電話回線です。

さ

- 順次同報送信 同じ原稿を複数の送信先を設定して一度 に送信させる機能です。
- 親切受信 ファクスを着信したときに間違えて外付 電話を取ってしまったときでも自動的に 本機がファクス受信を行う機能です。
- スキャンFメール 専用キーを押すだけで読み取って原稿を 自動的にEメールに添付する機能です。
- スタックコピー 複数枚の原稿を複数部コピーする場合 に、1 枚目を希望枚数分、2 枚目を希望 枚数分のようにコピーしていくことで す。
- ●スプリッタ

ADSL という通信サービスを利用すると きに必要な機器のひとつ。音声信号と データ信号を分けたり重ねたりする機能 を備えています。

●ソートコピー

複数枚の原稿を複数部コピーする場合 に、原稿1部すべてコピーした後、再度 1 ページ目からコピーし、希望部数分コ ピーしていくことです。

■ た ■

● タスクバー 画面の上にあるプログラムの起動やフォ ルダの表示のためのボタンを配置してあ る場所のことです。

- 液晶ディスプレイ本機の液晶表示パネルです。
- デバイス ハードディスクやプリンタのような、パ ソコンで使用されるハードウェアのこと です。
- デュアルアクセス1 つの機能の動作中に別の機能を並行して処理できることです。
- ●電話呼び出し機能 ファクスメッセージがメモリーに貯えられると、外出先の電話に知らせる機能です。
- 取りまとめ送信 メモリーに貯えられているタイマー送信 用のデータを、同一の相手ごとにまとめ てタイマーで指定された時間に送信する 機能です。

な

サンバー・ディスプレイ 「ナンバー・ディスプレイ」はかけてきた 相手の電話番号が受話器を取る前に、電 話機等のディスプレイに表示されるサー ビスです。

ご利用になるには別途NTTへのお申し込みが必要です。

ご利用には、ナンバー・ディスプレイ対 応の通信機器が必要です。

は

- ハーフトーンパターン 色を表現するインクの様相で、本機では よりなめらかに見せるフォトと、より シャープに見せるクラスタから選択でき ます。
- ファクス転送 ファクスメッセージがメモリーに貯えられると、外出先のファクスに転送させる機能です。

- プリンタドライバ アプリケーションソフトウェアのコマン ドをプリンタで使用されるコマンドに変 換するソフトウェアです。
- ポーリング通信 受信側のファクス操作で送信側のファク スにセットしてある原稿を自動的に送信 させる機能です。
- ポスター1 枚の原稿を 9 分割して拡大し、それぞれを 9 枚の記録紙にコピーします。

ま

- → メモリー送信 ファクス原稿を初めに読み取り、それを メモリーに貯えてから送信する機能で す。
- メモリー代行受信 記録紙がセットされていないときなど、 着信したデータをいったんメモリーに貯 えておく機能です。

■ら

- リアルタイム送信 メモリーに貯えず、原稿を読み取りなが ら送信する機能です。
- リモート受信 本機に接続された外付電話機から本機を 操作し、ファクス受信させる機能です。
- リモートセットアップ 本機に対する機能設定をパソコン上で簡 単に行うことができる機能です。
- リモコンアクセス 外出先から本機をリモートコントロール して操作を行う機能です。
- ログオン(ログイン)パソコンやシステムでアクセスするときに行う操作です。

■数字

● 2 in 1

2 枚の原稿を縮小し、1 枚の記録紙にコピーする機能です。

● 3 極 -2 極変換アダプタ 電源コードでアース線つき(3 極コード) のものを 2 極のコンセントに差し込むと きに使うアダプタです。

4 in 1

4 枚の原稿を縮小し、1 枚の記録紙にコピーする機能です。

A to Z

ADF

自動原稿送り装置。コピーするときに原稿を一枚ずつ入れるのではなく自動的に原稿を本機に送ります。

ADSL

通常の電話回線(アナログ回線)で従来 使っていなかった帯域を利用してデータ を高速に伝送する通信サービスです。

● CSV 形式

Comma Separated Value の略。レコード中の各フィールドを、コンマ(,)を区切りとして列挙したデータ形式です。

Microsoft Excelなどの表計算ソフトウェアでは、CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が用意されています。

DPI

Dot Per Inch の略で、1 インチ (2.54cm) 幅に印字できるドット数を表す単位で、 解像度を示します。

● ECM 通信

Error Correction Mode の略。通信中雑音などにより送信データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だけ送り直し、画像の乱れのない通信を行います。

● IP フォン

インターネットを利用した印刷方式で、 多くのプロバイダで行っている格安な電 話サービスの総称です。

一般電話回線と違い、インターネットの 混み具合によって雑音が入ったり、通話 が途切れるなどの問題が発生する場合が あります。このような場合、ファクスで は通信エラーが発生しますので、送受信 できません。

ISDN

NTT が行っている電話線のサービスです。デジタルの回線で1回線でパソコンと電話など一度に2回線分使うことができます。

● MFC/DCP ドライバ

本機に付属されているソフトウェア。プリンタドライバやスキャナ機能などを持っています。

● OCR 機能

画像ファイルをテキストファイルに変換 する機能です。

OS

Operating System (オペレーティングシステム) の略で、パソコンの基本ソフトウェア群です。

● PC/AT 互換機

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ (IBM.PC/AT) の互換パソコンに付いた名称です。日本では DOS/V パソコンとも言われます。

PC-FAX

パソコンのアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信する機能です。あらかじめ、PC-FAXの電話帳に相手先を登録しておくことで、ファクスの宛先を簡単に指定することができます。また、送付書を添付して送信することもできます。

Presto![®] PageManager[®]

書類や写真のスキャン、シェア、分類などの操作ができるソフトウェアです。

TWAIN

イメージスキャナなどの画像入力装置用プロトコルです。

● USB ケーブル

Universal Serial Bus (ユニバーサルシリアルバス)の略。ハブを介して最大 127台までの機器をツリー状に接続できるケーブルです。機器の接続を自動的に認識するプラグアンドプレイ機能や、パソコンの電源を入れたままコネクタの接続ができるホットプラグ機能を持っています。

● Vcards(vcf 形式)

電子メールで個人情報をやり取りするための規格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張して、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りできます。この規格に対応するアプリケーション間では、受信時に情報が自動的に更新されます。

WIA

Windows Imaging Acquisition の略でイメージスキャナなどの画像入力装置用プロトコルです。

● Windows[®] 98/98SE/Me/2000/XP Microsoft 社が開発した OS で、それぞれ 98 年、00 年(= Millennium edition)、 98SE は 99 年、XP は 01 年に発売され ました。

数字	(1
2 in 1 コピー1593 色印刷1534 in 1 (タテナガ) コピー1594 in 1 (ヨコナガ) コピー1594 色印刷153	インクカートリッジの交換 166 インクジェット紙
A ADF(自動原稿送り装置)33 ADF(自動原稿送り装置)を使ってコ ピーする144	え 液晶ディスプレイの特徴 .52,53,62 液晶ディスプレイの表示言語を切り替える
L 「LINE」端子33 M Macintosh13,186,197	お 応答メッセージ
	か
OOCR機能 203 OHPフィルム 36,153 OS 13,203 P PC-FAX 203	海外送信96外出先から本機を操作する127解除99拡大・縮小コピー150画質モード89紙づまり64紙づまりについて171
Q Q&A186	き 記録紙ガイド
U USB ケーブル33	基本設定機能
W Windows13,204	キャビネット内部のお手入れ 176記録紙
アース端子6明るさ155暗証番号の設定127安心通信モード70	に球転のタイク

け	スーパーファインモード
原稿ガイド34	スピーカー音量を調節する 65
原稿台カバー34	
原稿台ガラスからコピーする146	t
原稿台ガラスのお手入れ177	- 清掃177
原稿の読み取り範囲73	設定内容リスト134
原稿ホルダー33	
	そ
Ę	操作パネル33
交換166	送信待ちファクス解除99
光沢紙(3 色印刷)62	送信レポート
光沢紙(4 色印刷)62	外付電話機からファクスを受信させる
故障かな?と思ったら189	107
ご注文シート134	外付電話端子(EXT.)
コピー機能59,140	外付留守電モード46
コピーの明るさ	
コピーのコントラスト	た
コピー枚数を設定する152	対応 OS197
困ったときには182 コントラスト156	タイマー送信97
17 F 7 A F130	タイマー通信レポート134
مد	タイマーポーリング受信 120
*	ダイヤルのしかた80
再ダイヤル81	短縮ダイヤル83,85
再呼出回数を設定する105	
サブトレイ33	ち
	者信音量を調節する63
U	着信記録113
時刻指定ポーリングの設定120	着信履歴リスト134
自動切替モード	着信履歴を検索する112
自動原稿送り装置74	注文136
自動受信	
自動送信74,76 自動的に縮小受信する109	っ
写真モード89	通信管理レポート134
受信設定108	
出力間隔138	τ
順次同報送信93	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
使用環境198	デモ11 テストプリント機能179
消耗品134	電源198
初期設定機能54	電源 Off 時の動作 69
親切受信で受信する106	転送123
	電話帳134
₫	電話帳に登録113
推奨紙36	電話帳リスト134
<u> </u>	

206 索引

電話モード	本機の仕様
と 同報送信	め メモリー受信を設定する121 メモリーに入ったファクスを出力する122 メモリー代行受信102
な ナビゲーションキー53 ナンバー・ディスプレイ68	も モードタイマーを設定する61 文字の入れかた199 文字配列199
は 排紙トレイ	よ 用語201 呼出回数を設定する104
び標準モード 89 ぶファインモード 89 ファクス機能 56 ファクス専用モード 44 ファクス転送の設定 124 ファクス転送の流れ 123 封筒 39 ブザー音量 64 プリントヘッド 178	り リアルタイム送信
へ ヘッドクリーニング	

ボタン確認音量を変える



リモコン アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

リモコンアクセスの使用方法

1.ブッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。 2.ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、暗証番 号を入力します。 3.「ボー」という音が聞こえたら、ファクスメッセージを受信していることを示します。
「ボー」という音が聞こえなければ、ファクスメッセージを受信していないことを示します。
4.次に、短い「ビビッ」という音が続けて聞こえたらリモコンアクセスコマンドを入力します。
5.90を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンアクセスコマンドは、③、④を参照してください。

注意 :間違った操作を行ったときには、短い「ビッ」という音が3回開こえますので、 もう1度やり直してください。

1

-----(キリトリ線) ------

リモコンアクセスコマンド								
操作内容	操作内容							
電話呼び出し、	OFF	951						
ファクス転送の設定変更	ファクス転送	952(*1)						
ファクス転送番号の登録・	変更	954						
メモリー受信の設定	ON	956						
A CO XIDOMAE	OFF	957						
ファクスの取り出し	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##						
受信状況のチェック(※2)	ファクス	971						

操作内容		ボタン操作
受信モードの 変更	外付留守電	981
	自動切替	982
	ファクス	983
終了		90

※1: 呼び出し番号・転送番号が登録されていないときは、呼び出し、転送機能をONにすることはできません。

ご注文シート

- ・消耗品はお近くの家電量販店でも取扱いがございますが、弊社にてインターネット、電話、FAX によるご注文も承っております。
- ・FAXにてご注文される場合は下記オーダーシートにご記入の L、お申し込み下さい。
- ・配送料は、お買い上げ金額の合計が5.000円以上の場合は全国無料です。
 - 5.000円未満の場合は500円の配送料を頂きます。(代引き手数料は全国一律無料)
- ・配送地域は日本国内に限らせて頂きます。

〈代引き〉・・・・・・・ご注文後2~3営業日後の商品発送

※ 配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。

〈お振込(銀行・郵便)〉・・・・・ご入金確認後2~3営業日後の商品発送

※ 代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込み下さい)

※振込手数料はお客様負担となります。

〈クレジットカード〉・・・・・・カード番号確認後2~3営業日後の商品発送

※ カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせて頂きます。

【ご注文先】

ブラザー販売(株)情報機器事業部ダイレクトクラブ

インターネット: http://www.brother.co.jp/direct/

FAX: 052-825-0311

電話番号: 0120-118-825(土・日・祝日、長期休暇を除く9時~17時)

振込先: 口座名義: ブラザー販売株式会社

銀行: 三井住友銀行 上前津(カミマエヅ)支店 普通 6428357

郵便:振り込み番号 00860-1-27600

お客様ご住所〒				
お名前	TEL	FAX	FAX	
お支払い方法 カード種類	銀行前振込·郵便前振 ①VISA ②JCB ③UC	読込・代引き・カード C ④DINERS ⑤CF ⑥	Master ⑦JA	ACCS
カードNo.				
カード名義人名		有効期限	年	月

品 名	単価(税込)	ご注文数	金 額
インクカートリッジ 黒 (LC08BK)	¥2,100		
インクカートリッジ シアン (LC08C)	¥1,260		
インクカートリッジ マゼンタ (LC08M)	¥1,260		
インクカートリッジ イエロー (LC08Y)	¥1,260		
	送料		
	合 計		

※配送量および消費税は変更の可能性があります。 (消費税:2004年2月現在)

アフターサービスのご案内

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 ご愛用いただきます製品が、安心してご使用いただけますよう下記窓口を設置して ないます。

おります。

ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。 その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますの で、あらかじめご確認いただけますと助かります。

お客様相談窓口(コールセンター) 0120-143410

受付時間 9:00~18:00 (土曜日のみ17:00まで)

営業日 月曜日~土曜日

(日・祝日および当社休日はお休みとさせていただきます)

【添付ソフトウェア Presto!® PageManager®) お問い合わせ窓口】

ニューソフトジャパン株式会社

ニューソフトカスタマーサポートセンター

TEL: 03-5472-7008 FAX: 03-5472-7009

受付時間 午前10:00~12:00

午後1:00~5:00

(土日・祝日を除く)

テクニカルサポート 電子メール: support@newsoft.co.jp

ホームページ: http://www.newsoft.co.jp/

【消耗部品のご注文】

ブラザー販売 (株) 情報機器事業部 ダイレクトクラブ

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

TEL: (052) 824-3410 FAX: (052) 825-0311

インターネット: http://www.brother.co.jp/direct/

- ・消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。
- ・万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトクラブにて対応 させていただきます。
- ・なお、ご注文の際は、取扱説明書の「ご注文シート」にてFAXなどの方法でご 注文願います。

(本機のリストプリント機能のご注文シートをご利用いただき、FAXなどの方法でご注文いただくこともできます。)

・本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は製造締め切り後5年です。

brother

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。 現地での各国の通信規格に反する場合や、現地で使用されている電源が 本製品に適切でないおそれがあります。 海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。 また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only.

We can not recommend using them overseas
because it may violate the Telecommunications Regulations of
that country and the power requirements of your fax machine
may not be compatible with the power available in foreign countries.

Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。